



CDX-PA001

Felhasználói Kézikönyv

1. Jellemzők

- 1-1 Hívásazonosítás funkció 38 előre beállított telefonszámmal.
- 1-2 Állítható hangerő.
- 1-3 Választható csengőhang.
- 1-4 Országkód és magán hívás ikon kijelzés.
- 1-5 Visszahívás funkció.
- 1-6 Legutóbbi szám visszahívása funkció.
- 1-7 Új hívás ikon kijelzés.
- 1-8 Hívás ismétlés ikon kijelzés
- 1-9 Nagyfrekvenciás kihangosító.

2. Beállítások

2-1 Telepítés

Figyelem! - Az elemek berakása vagy cseréje előtt húzza ki a telefonvezetéket a csatlakozóljzatból.

Nyissa fel a készülék alján található elemajtót és rakja be a 2 db AAA típusú elemet. Berakáskor ügyeljen az elemek polaritására. Csatlakoztassa a telefonvezetéket a telefonaljzatba. Ekkor a készülék LCD kijelzője bekapcsol.

Megjegyzések:

1. Csak LR-06 (SUM4,AAA) típusú elemet használjon.
2. Az elemek berakásakor ügyeljen a megfelelő polaritásra. A felcserélt polaritású elemek károsíthatják a készüléket.
3. Ha a készüléket sokáig nem használja, akkor vegye ki belőle az elemeket, az elemfolyás okozta károk elkerülése érdekében.
4. Ne próbálja meg újratölteni az elemeket, mert túlmelegedhetnek vagy megrepedhetnek, ami kárt okozhat a készülékben. (Kövesse a kézikönyvben leírt utasításokat.)

2-2 Funkciók beállítása

Megjegyzés:

Beállítás közben ne kezdeményezzen vagy fogadjon hívást és tartsa a kézibeszélőt a helyén.

Nyomja meg a "SET" gombot a készüléken, ekkor az LCD kijelzőn a "SET 1 DATE" üzenet megjelenik, majd az "UP/DOWN" gombok segítségével válassza ki a beállítani kívánt funkciót.

a) Dátum/Idő beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 1 DATE" üzenet, akkor a dátum/ideő beállításához nyomja meg a "SET" gombot. Amikor a dátum számjegyei villognak, az "UP/DOWN" gombok segítségével állítsa be a dátumot, majd nyomja meg a "SET" gombot. Ezután hasonló módon állítsa be a pontos időt (óra/perc). A beállítások végeztével az LCD kijelzőn megjelenik az adott hét megfelelő napja.

b) Területkód beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 2 CODE" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor a "CODE ----" üzenet látható a kijelzőn. Nyomja meg a "SET" gombot újra, ekkor a területkód első számjegye villog és az "UP/DOWN" gombok segítségével állítsa be. A "SET" gomb újbóli megnyomásakor a következő számjegy villog, majd a többi számjegyet is állítsa be hasonló módon.

c) Országkód beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 3 PCODE" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor a "PCODE --" üzenet látható a kijelzőn. Nyomja meg a "SET" gombot újra, ekkor az országkód első számjegye villog és az "UP/DOWN" gombok segítségével állítsa be. A "SET" gomb újbóli megnyomásakor a következő számjegy villog és hasonló módon állítsa be a megfelelő értéket.

Ha a tárcsázott szám karaktereinek száma 6-nál több előre beállított számnál, újratárcsázáskor vagy előtárcsázáskor, akkor az országkódot a készülék automatikusan hozzárendeli a tárcsázott számhoz. IP funkció használatakor a telefon először a országkódot tárcsázza, majd azután az IP számot.

d) IP cím beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 4 IP" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor az "AUTO IP OFF" üzenet látható a kijelzőn és az "OFF" villog. Az "UP/DOWN" gombok segítségével kapcsolja be/ki ("ON/OFF") a funkciót, majd nyomja meg a "SET" gombot. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az "AUTO IP ON" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, ekkor az "INPUT CODE" üzenet látható a kijelzőn és állítsa be a szolgáltatótól kapott IP címet, majd nyomja meg a "SET" gombot.

Az IP cím beállítása után, ha a tárcsázott szám 0-val kezdődik, akkor az IP cím automatikusan hozzáadódik a tárcsázott számhoz.

e) P/T beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a "SET 5 P-T" üzenet, nyomja meg a "SET" gombot, majd az "UP/DOWN" gombok segítségével állítsa be a P/T tárcsázási módot.

f) Riasztás beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a **"SET 6 ALAR"** üzenet, nyomja meg a **"SET"** gombot, ekkor a **"1 00-00 OFF"** üzenet látható a kijelzőn, ahol az első szám a csoport számát jelöli (maximum 3 csoport), amit beállíthat az **"UP/DOWN"** gombok segítségével. A középső négy szám a riasztási idő. A csoport szám beállítása után nyomja meg a **"SET"** gombot, majd az **"UP/DOWN"** gombokat a riasztási idő beállításához. Az idő beállítása után az **"OFF"** üzenet villog, majd a riasztást élesítse (**"ON"**) vagy hagyja kikapcsolva (**"OFF"**) az **"UP/DOWN"** gombok segítségével.

g) LCD Fényerő beállítása

Amikor az LCD kijelzőn megjelenik a **"SET 7 LCD"** üzenet, nyomja meg a **"SET"** gombot, ekkor az **"LCD 3"** üzenet látható a kijelzőn. Az LCD kijelző fényerejét 1-5 között lehet állítani (3 az alapértelmezett). Az **"UP/DOWN"** gombok segítségével állítsa be a kijelző fényerejét, majd nyomja meg a **"SET"** gombot.

3. A telefon használata

3-1 Hívószám kijelzés

A hívószám kijelzés funkció használatakor, bejövő hívás esetén az LCD kijelzőn megjelenik a hívó fél telefonszáma, mielőtt fogadná a hívást. A funkció használatához először kérje a szolgáltatást a szolgáltatójától. Ha a szolgáltatás aktív, akkor bejövő hívás esetén a telefonszám megjelenik a kijelzőn a dátummal és pontos idővel együtt.

A dátum és időpont a szolgáltatótól kapott információ, ezért ha a bejövő hívás egy másik időzónából érkezik, akkor is a saját időzónájában lévő időt írja ki a készülék.

3-2 Állapot jelzések

a.) Országkód (csak ikon kijelzése)

A hívás a telefonszolgáltatón megy keresztül, aminek nincs hívásazonosító szolgáltatása (beleértve a nagy távolságú és nemzetközi hívásokat).

b.) Magán hívás (csak ikon kijelzése)

A hívó fél nem akarja, hogy a telefonszáma megjelenjen a készülék kijelzőjén.

3-3 Híváslista megtekintése

A telefonkészülék automatikusan eltárolja a bejövő hívásokat. Az **"UP"** gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az egygyel korábbi hívás adatai. A **"DOWN"** gomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az egygyel újabb hívás adatai.

3-4 Törlés a híváslistából

A készülék egyszerre legfeljebb 38 hívást tud tárolni a memóriájában. Ha a memória megtelt és a készülék új hívást fogad, akkor a legrégebbi hívás adatai automatikusan törlődnek a memóriából és az új hívás adatait eltárolja a készülék.

a.) Egy tétel törlése a listából:

1. Válassza ki a törlendő tételt a híváslistából az "UP/DOWN" gombok segítségével.
2. Nyomja meg a "DEL" gombot, ekkor a hívás és adatai törlődnek a memóriából.

b.) Az egész híváslista törlése:

1. Nyomja meg egyszer az "UP/DOWN" gombot, ekkor megjelenik a híváslista.
2. Tartsa nyomva a "DEL" gombot 3 másodpercig, ekkor az egész híváslista törlődik.

3-5 Szám tárcsázása a híváslistából

Vegye fel a telefonkagylót vagy nyomja meg a "H/F" gombot, majd az "UP/DOWN" gombok segítségével válassza ki a tárcsázni kívánt számot a híváslistából. A szám hívásához ezután nyomja meg a "REDIAL" gombot.

3-6 Szünet/VIP funkciók

- a) Egy szám tárcsázásakor vagy előtárcsázásakor nyomja meg a "VIP" gombot, ekkor a tárcsázás szünetel.
- b) A bejövő híváslistában a gomb megnyomásával egy tárolt telefonszámot VIP kiemeléssel láthat el. A VIP számokat nem lehet egyenként törölni a listából, akkor sem, ha a memória megtelt. A VIP számokat csak az egész híváslistával együtt lehet törölni (lásd a 3-4 fejezetet). Ha a híváslistában minden szám VIP kiemelésű, akkor új bejövő híváskor a legelső VIP szám automatikusan törlődik.



1095 Budapest, Mester utca 34. **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.excelltel.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.