

Rii®

Felhasználói Kézikönyv

Rii X1

Multimédiás

Billentyűzet és Touchpad



1. Bevezetés

Ez egy kisméretű, vezeték nélküli QWERTY billentyűzet és touchpad. Kiválóan alkalmas otthoni multimédiás eszközök (mint pl.: számítógépek, tabletek, konzolok, tévék, stb.) kezeléséhez, gépeléshez, játékokhoz.

2. A csomag tartalma

- Multimédiás billentyűzet
- USB vezeték nélküli vevő
- Felhasználói kézikönyv
- USB töltőkábel

3. Rendszerkövetelmények

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)

4. Műszaki jellemzők

- Készenléti idő: 500~700 óra
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: Beépített lítium-ion akkumulátor
- Nyugalmi áramfelvétel: <1mA
- Töltési áramfelvétel: <350mA
- Töltési feszültség: 4,2V~5,05V
- Működési hőmérséklet: -10°C~55°C
- Tömeg: 100g
- Méretek: 151 mm x 59 mm x 12,5 mm

5. Telepítés

1. Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszköz USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be a Rii vezeték nélküli billentyűzetet és várjon, amíg a két eszköz párosítása befejeződik, ezután használható a billentyűzet.

Megjegyzés:

Az USB kábel az akkumulátor töltéséhez is használható.

6. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, de a vezeték nélküli kapcsolatot jelző LED tovább világít. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.

7. Billentyűzet kikapcsolása

Használat után nyomja meg az **“OFF”** gombot a billentyűzet kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni a bemenetből.

8. Akkumulátor töltése

Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az akku töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő használható.

Megjegyzések:

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
2. A billentyűzet töltés közben is használható, ekkor azonban a töltési idő megnövekszik.
3. Alacsony akkufeszültség esetén a megfelelő LED villog.
4. Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerült.

9. Figyelmeztetések

- Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a billentyűzetből, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni az akkumulátort vagy megjavítani a készüléket.
- Ügyeljen, hogy a touchpad felületét ne érje erős ütődés vagy éles tárgy, mert kárt tehet a működésében.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékletű környezetben.
- A készülék tisztításához használjon nedves ruhát és enyhe tisztítószert. Ne használjon oldószert vagy erős tisztítószert, mert károsíthatják a készülék burkolatát.
- A 2,4GHz hullám technológia alkalmazása miatt a távirányító és a vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai eszközt, mert zavarhatják a megfelelő működését.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu