

Rii[®]

Felhasználói Kézikönyv

Rii i8/i8+

Multimédiás

Billentyűzet, Egér és Touchpad

1. Bevezetés

Ez egy kisméretű QWERTY billentyűzet, touchpaddal és egérrel kombinálva. Kiválóan alkalmas otthoni multimédiás eszközök (mint pl.: számítógépek, tabletek, konzolok, tévék, stb.) kezeléséhez, gépeléshez, játékokhoz. Kompatibilis eszközök: IPTV, Google Android Smart TV doboz, XBMC, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 operációs rendszerek.

2. A csomag tartalma:

- Multimédiás Billentyűzet
- USB Vezetéknélküli Vevő
- Felhasználói Kézikönyv
- USB Töltő Kábel

3. Rendszer követelmények:

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)

Megjegyzések:

1. Az Amazon Fire TV-vel együtt csak az "app2 fire" androidos applikáción keresztül kompatibilis. Töltse le, majd futtassa az alkalmazást a TV-n, ezután használhatja a Rii i8/i8+ billentyűzetet és ebben az esetben is csak a letöltött alkalmazásokhoz használható. A KODI egy alapértelmezett alkalmazás az Amazon Fire TV-n.
2. Nem használható bármely okos tévéhez. Néhány okos tévé nem támogatja a külső eszközök csatlakoztatását. Használat előtt próbálja ki egy vezetékes billentyűzettel, hogy működik-e.

4. Műszaki jellemzők:

- Vevő (hardverkulcs): Kis méretű
- Csatlakozó bemenet: USB 2.0
- Átviteli mód: GFSK 2,4GHz, max. 15 méter távolságig
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: Újratölthető Lítium-ion akkumulátor
- Töltési feszültség: 4,4V~5,25V
- Töltési áramerősség: 300mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 30μA
- Működési feszültség: 3,7V
- Működési áramfelvétel: <15mA
- Tömeg: 110g
- Méretek: 146,8 mm x 97,5 mm x 19 mm

5. Telepítés

1. Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszköz USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be a Rii vezeték nélküli billentyűzetet, ekkor a kék LED világítani kezd. Ez azt jelenti, hogy a billentyűzet rácsatlakozott a használni kívánt eszközre és azonnal használhatja a billentyűzetet!

Megjegyzések:

1. A három USB kimenet nem csak az akkumulátor töltésére, de a jel interferencia csökkentésére is használható.
2. Ha a kék LED nem világít és a narancs LED villog, akkor a billentyűzet párosítsa a használni kívánt eszközhöz. A beállításhoz lásd az alábbi lépéseket:
 1. Lépés: Kapcsolja be a használni kívánt eszközt.
 2. Lépés: Nyomja meg és tartsa nyomva az "F1" gombot.
 3. Lépés: Kapcsolja be a billentyűzetet, majd engedje fel az "F1" gombot.
 4. Lépés: Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszközre. Várjon egy kicsit. Ha a sárga LED már nem villog és a kék LED világít, akkor az eszközök párosítása sikeres.

3. LED jelzések magyarázata:

Piros LED: Akkumulátor töltés. A töltés kezdetekor világítani kezd, majd a töltés végeztével a piros LED kialszik.

Kék LED: Csatlakoztatott állapot. Ha a kék LED világít, akkor a billentyűzet sikeresen párosítva van a kiválasztott eszközzel. Ha nem világít, akkor a két eszköz nincsen párosítva.

Narancs LED: Szinkronizált működést jelző LED. Minden alkalommal, amikor megnyom egy gombot vagy használja a touchpadet, a LED villog. Ha a narancs LED nem villog, akkor a billentyűzet hibás vagy nem kompatibilis a kiválasztott eszközzel.

4. Jel interferencia: A nagy méretű kijelzővel rendelkező eszközök által kibocsátott jelek egy kicsit mindig interferálnak a környező eszközök által kibocsátott jelekkel. Az interferencia hatására a hatótávolság lecsökkenhet vagy a gombok hibásan működhetnek. Ebben az esetben használja a mellékelt csatlakozó kábelt. Csatlakoztassa ezt a kábelt a kiválasztott készülék bemenetébe, majd a kábel végére csatlakoztassa az USB vevőegységet.

5. Gyorsbillentyűk:

- "FN+RF": Párosítás módba lépés
- "FN+F7": Képernyőkép készítés
- "FN+F8": Touchpad be/ki kapcsolása
- "FN+F9": F11
- "FN+F10": F12
- "FN+Back": Törlés
- "FN+PgUp": Kezdőoldal

6. Alvás funkció: 3 perc tétlenség után a billentyűzet automatikusan alvás módba kerül. Alvás módban a billentyűzet kevesebbet fogyaszt, így az akkumulátor energiát takarít meg. A felébresztéshez csak nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.

6. Touchpad használata

A touchpad a billentyűzettel együtt használható. Ha a billentyűzet működik, akkor a touchpad is használható. Az **"FN+F8"** gombok megnyomásával kapcsolhatja be/ki a touchpad funkciót.

7. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, ekkor a LED kikapcsol. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a távirányítón.

8. Billentyűzet kikapcsolása

Használat után nyomja meg az **“OFF”** gombot a billentyűzet kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni a bemenetből.

9. Akkumulátor töltése

Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az akku töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő használható.

Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve. A billentyűzet töltés közben is használható, ekkor azonban a töltési idő megnövekszik. Alacsony akkufeszültség esetén a LED villog. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerült.

10. Többujjas funkció a touchpaden (Csak az i8+ típusnál)

- (1) Az egyujjas kattintás az egér bal gombjának felel meg.
- (2) A kétujjas kattintás az egér jobb gombjának felel meg.
- (3) A kétujjas fel/le simítás az egér középső görgőjének felel meg.
- (4) Az egyujjas simítás az egér kurzornak felel meg.

11. Háttérfény funkció (Csak az i8+ típusnál)

Kétféle vezérlés: szoftveres vagy kézi. Sikeres vezeték nélküli csatlakozáskor a háttérfény automatikusan bekapcsol 3 másodpercre, ezután kialszik, így az akkumulátor energiát takarít meg. A háttérfény kézi be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **"LED"** gombot. A funkció használatakor a billentyűzet gombjait sötétben is kényelmesen lehet kezelni.

12. Háttérfény engedélyezése (Csak az i8+ típusnál)

A háttérfény alapértelmezett módban automatikusan bekapcsol 3 másodpercre, miután megnyomta a **"LED"** gombot. A háttérfény engedélyezése után a háttérfény bekapcsol és csak 1 perc tétlenség után kapcsol ki. A háttérfény funkció engedélyezéséhez/ kikapcsolásához nyomja meg egyszer a **"Backlight"** gombot.

13. Hang beállítások (Csak az i8+ típusnál)

A készülékben megtalálható egy mikrofon is. A hang beállításokat néhány, a billentyűzethez párosított rendszer esetén csak manuálisan lehet elvégezni.

14. Figyelmeztetések

- Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a billentyűzetből, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.
- A készüléket tartsa távol folyadékoktól.
- Ne szedje szét a készüléket és ne cserélje ki az akkumulátort.
- Ha sokáig használat nélkül tárolja a készüléket, akkor az akkumulátor egy idő után kiszül.
- A töltéshez csak a meghatározott típusú töltőeszközt használjon.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékletű környezetben.
- A 2,4GHz hullám technológia alkalmazása miatt a távirányító és a vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai eszközt, mert zavarhatják egymás működését.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester u. 34.**
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542Á
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, HD 91 9-€JHE

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.