SOYAL®

AR-716E/Ei röbbajtós hálózati vezérle

F© (E MA SOR

TELEPÍTŐI és FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS





AR-716E/Ei többajtós hálózati vezérlő

| TCP/IP Modul beállítása | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| A. 2 kapcsolós DIP kapcsoló beállítása C. LED-ek leírása | | | | | | | | | | | |
| | Dip kapcsoló | BF állanot leírása | | | | | LED neve | Szín | Leírás | | |
| Inn | SW 1 | DHCP funkció A TCP/IP moc | lul támogatia az IP és | átiáró | BUSY | | LINK | Sárga | Hálózati kábe | el csatlakoztatva. | |
| 1 2 | _ | címének, valamint az alhálóza | ati maszknak az autor | natikus | LINK | | | Sötét | Hálózati kábe | el nincs csatlakoztatva. | |
| | | kiosztását, ha a DHCP szerv | er engedélyezve var | ו. | | | ACT | Zöld | 10/100M bas | e T Ethernet csatlakoztatva. | |
| | SW_2 | IP cím másodpercenkénti ell | küldése. | | | | | Sötét | Hálózati kábel | nem csatlakozik vagy zárlatos. | |
| » Ме | gjegyzés: Ha b | eállította a paramétereket, állítsa | a DIP SW1 és SW2 k | apcsolót | OFF álla | ásba. | BUSY | Piros | IP cím alaphe | elyzetbe állítása. | |
| B. IP cím visszaállítása | | | | | | Sötét Nir | | | Nincs művele | et. | |
| Nyomja meg az IP reset gombot több mint 5 másodpercia. és a TCP/IP modul visszaáll a gyári alapbeállításokra. | | | | | | | | | | | |
| | eset % Ala | pértelmezett IP cím: http://192 | 2.168.1.127 | 0, | | | · · · · · | ,, | • | | |
| Műk | ödác | | | | | | | | | | |
| wuk | oues | | | _ | | | _ | _ | _ | | |
| A. IC | P/IP mod | | | | | | | | | | |
| • Har | dver | | | | | | | | | | |
| Miel | őtt a hálózati n | nódot használná, kérjük jegy | ezze meg, hogy a JF | P2 - JP5 | jumper | eket | át kell állítan | i NET p | ozícióba. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | RS-485 Mód | | Eth | nernet N | 1ód | | | | | |
| | RS485 NET RS485 NET | | | | | | | | | | |
| | $\square JP3 \qquad \square JP4 \qquad \square JP4 \qquad \square JP4$ | | | | | | | | | | |
| 8 | | | 5 | | n NET | ⊐ JP: | 5 | | | | |
| | PIS485 or NET BREE | JP2 RS485 | | JP2 | RS485 | | | | | | |
| | | - U21 | | | | | | | | | |
| Szoftver | | | | | | | | | | | |
| Csa | Csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez, majd nyissa meg a böngészőt és üsse be: "http://192.168.1.127" az alapértelmezett értékek | | | | | | | | | | |
| betö | ltésének indítás | sakor. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| <i>(</i> 2) s | 2E - Windows Inte | rnet Explorer | | * | A http | ://192 | 2.168.1.127 g | yári alap | pértelmezett ér | ték. Ha megváltoztatta az IP | |
| | 🕞 🗢 🛃 🗙 | S http://192.168.1.127/ | | | címet, | akko | or az új IP cín | net kell r | negadni | | |
| Eáil | Szerkesztés Né | zet Kedvencek Eszközök Súgó | X Outsi slav (| | 4 - | | | | | | |
| raji szerkesztes Nezet ketiveritek cszkuzuk sugu Syári alapértelmezés | | | | | | | | | | | |
| Miután beütötte az IP címet, a (Current state) oldalt fogja látni. | | | | | | | | | | | |
| C S21 - Windows II | konet Egiseur | 10× | | В | elépés: | | | | | R | |
| The Sectored | 02/2010/05 numeram 2010/05 numeram | | | | | | | | | | |
| s | Serial Device Server USSE DE A TEINASZNAIOI NEVET ES JEISZOT A Regressional intervier et also solubles. | | | | | | | | kiszolgálóhoz felhasználónév és jelszó szükséges. Figyelmeztetés: Ez a kiszolgáló a felhasználónév és a jelszó | | |
| Current State Network Setter | Control Control Control With Control <t< td=""></t<> | | | | | | | | | | |
| Channel 2 Set User Passao | Annu de Lasardinder Solo 100 to 100 t | | | | | | | | | | |
| | Feinasznaioi nev: admin Jelszó'(nem kell megadni) | | | | | | | | | | |
| | Aktuális IP cím | | | | | | | | | | |
| | Firmware verzió száma | | | | | | | | | | |
| | | – Főmenü | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 214at] (2) 28 | C. S. C. T. S. M. Str. Walan Intera. Maste | er-Text | Current IP Addresses | to | | | | | | | |
| Főm | enü: | | 192.168.001.172:(0080) CC | |) | | | | | | |
| Aktu | iális állapot: A v | ezérlőhöz kapcsolódó | Name Type | IP address | 0.40/) ; | | Subnet mask | | Gateway | DHCP | |
| | esz | közök és az aktuális | et1 Ethernet | 192.168.1.12 | .7 | | 255.255.255.0 | | 192.168.1.254 | | |
| | álla | apot megjelenítése. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Network | Setting | | | |
| Hálć | zati beállítás: ú | ij IP cím beállításához kattints | on ide. | | | | After you h | ave changed the IF | address, the device will restart | (hardware reset). | |
| | | | | | | | | ltem | | Setting | |
| | | | | | | | LAN IP A | ime Idress | S2E-Device 192.168.1.127 | a. Üsse be az új IP címet | |
| | | | | | | | LAN Net I Default G | Aask ateway | 255.255.255.0 192.168.1.254 | , i | |
| | | | | | | | Primary D Secondar | NS Server y DNS Server | 168.95.1.1 | | |
| Felh | asználói ielezó | úi belépési név és ielszó me | nadásához kattinstor | ı ide | | | MAC Add DHCP CI | ress ent | 00-13-57-00-53-4F | | |
| User | Password Setun | | | . 100 | | | 2.1.31 0 | | Update | b. Kattintson az "Update" | |
| New | Password | Üsse b | e az új felhasználói r | nevet és | jelszót | | | | | gombra | |
| Pass | word Again | Update | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

SOYAL®

AR-716E/Ei TÖBBAJTÓS HÁLÓZATI VEZÉRLÓ





AR-716E/Ei többajtós hálózati vezérlő

C. Gyári alapbeállítások visszaállítása

EEPROM visszaállítása

Kapcsolja ki a készüléket \rightarrow Húzza ki a memória akkumulátort a [BAT+] csatlakozóból \rightarrow Helyezze a J5 Jumpert "Clear" állásba 0.5 másodpercig \rightarrow Helyezze a J5 Jumpert "RUN" állásba \rightarrow Csatlakoztassa a memória akkumulátort \rightarrow Kapcsolja vissza a tápfeszültséget \rightarrow Kész

IP Cím visszaállítása

Kapcsolja a TCP/IP modul melletti DIP kapcsoló 2-es kapcsolóját "OFF" állásba → Nyomja meg az IP Reset gombot 5 másodpercig → TCP/IP modul visszaáll a gyári alapbeállításokra

IP címek gyári alapbeállításai

IP cím: 192.168.1.127 Átjáró IP címe: 192.168.1.254 Alhálózati maszk: 255.255.255.0

Soros port: 9600, N, 8, 1 TCP port: 1621 Jelszó: None

D. LED-ek visszajelzései (a panel jobb oldalán)

• POWER

Amikor a vezérlőhöz csatlakoztatja a tápfeszültséget a LED zölden világít; ha nem világít, az hibás tápellátást jelent.

• RESET

Az EEPORM visszaállítása után a [RESET] LED pirosan felvillan és törli a memóriát mielőtt újra indulna.

• CH2 RX és CH2 TX

[CH2 RX] LED minden egyes zöld villanása azt jelzi, hogy adatfogadás történt a 9-16 hálózati azonosítójú olvasóktól. [CH2 TX] LED piros villogása azt jelenti, hogy adatküldés történt a a 9-16 hálózati azonosítójú olvasókhoz.

CH1 RX és CH1 TX

[CH1 RX] LED minden egyes zöld villanása azt jelzi, hogy adatfogadás történt a 9-16 hálózati azonosítójú olvasóktól.

[CH1 TX] LED piros villogása azt jelenti, hogy adatküldés történt a a 9-16 hálózati azonosítójú olvasókhoz.

[megjegyzés] Hogyan állapíthatja meg a LED-ek jelzése alapján, hogy melyik olvasóval van probléma. Ha az 1. RS-485 csatornára 6 olvasó van csatlakoztatva , akkor normál körülmények között a [CH1 RX] LED mindig villog.

LED villogási üteme: villog, v

Ha a LED villogási üteme a következő: villog, nem villog, nem villog, villog,.... azt jelenti, hogy a 2-es és a 4-es hálózati azonosítójú olvasóval van probléma.

* Alapértelmezett értékként a 1-es és 9-es hálózati azonosító van beállítva.

HOST RX és HOST TX

[HOST RX] Az adatfeldolgozó számítógéptől érkező adatok fogadása. A csatlakozást villogó zöld LED jelzi. [HOST TX] Az adatfeldolgozó számítógéphez küldött adatok. A csatlakozást követően villogó piros LED jelzi.

BUSY

Amikor a LED pirosan világít, a memória törlődik és visszaáll gyári alapállapotba.

Ha nem kezdeményezett EEPROM visszaállítást, de a [RESET] és a [BUSY] LED is világít, azt jelenti, hogy valamilyen egyéb probléma van a panellel.

E. LED-ek visszajelzései (a panel bal oldalán)

• ACT

Amikor az Ethernet hálózati kapcsolat létrejön, a LED zölden világít.

BUSY

IP cím alapértékre történő visszaállítása után a [BUSY] LED pirosan világít.

LINK

Miután csatlakoztatta a [CN2] aljzatba a hálózati kábel, a [LINK] LED sárgán világít.

※ Ha a [LINK] LED világít, de az [ACT] LED nem, akkor az hibás Ethernet hálózati kapcsolatot jelez



• D9~D12

A [CN5] csatlakozóra köthető, DI1~ DI4 digitális bemenetek állapotát jelzi. Ha pl. a DI1 bement aktív, akkor a [D9] LED zölden világít.



A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja