SOYAL®

AR-821EF / AR-821EV BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

F© (€ MA **507**

TELEPÍTŐI és FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS



3. Tápellátás – ne kösse az olvasót és a zárat ugyanarra a tápegységre. A zár nyitása áramingadozást okozhat és befolyásolhatja az olvasó működését. A tápegység álltalános bekötése szerint az ajtórelé és a zár ugyanazt a tápegységet használhatja; az olvasó külön tápot kap.

Kábel: P1		Kábel: P2						
Vezeték funkció	Vezeték	Szín	Leírás	Vezeték funkció	Vezeték	Szín	Leírás	
Ajtó relé	1	Kék fehér	(N.O.) 24VDC 1A	RS-485 Busz	1	Vastag zöld	RS-485 (B-)	
	2	Lila fehér	(N.C.) 24VDC 1A		2	Vastag kék	RS-485 (A+)	
Közös föld csatlakozás	3	Fehér	(COM) 24VDC 1A	Wiegand	3	Kék	WG DAT: 1 Bemenet	
Ajtó érzékelő	4	Narancs	Negativ kapcsoló bemenet				ABA Óra bemenet	
Ajtónyitás nyomógomb	5	Lila	Negativ kapcsoló bemenet		4	Zöld	WG DAT: 0 Bemenet	
Riasztó relé	6	Szürke	N.O./N.C. opcionális				ABA Data bemenet	
			(by jumper)	Hangjelző	5	Rózsaszín	Hangjelző kimenet 5V/100mA, M	
Tápegység	7	Vastag piros	12VDC	LED	6	Barna	Zöld LED kimenet 5V/20mA, MA	
	8	Vastag fekete	0VDC		7	Sárga	Piros LED kimenet 5V/20mA, MA	
Kábel: P3	Kábel: P3				Kábel: P4			
Vezeték funkció	Vezeték	Szín	Leírás	Vezeték funkció	Vezeték	Szín	Leírás	
Szabotázs kapcsoló	1	Piros	N.C.	Soros port	1	Fekete	Jel föld	
	2	Narancs	COM		2	Kék	TTL soros adat kimenet	
	3	Sárga	N.O.				4800, N, 8, 1	

Előlap és kijelzések



SOYAL®

AR-821EF / AR-821EV BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

- 1. A rendszer automatikusan kilép programozói módból, amennyiben 30 másodpercig nem ad meg semmilyen parancsot.
- 2. A LED-ek állapota jelzi a vezérlő üzemmódját és állapotát.
- Busy (piros) folyamatosan villog, amikor programozói módban van.
- vagy villog kártya felmutatásra várva, kártyatanítási módban, miután 2 figyelmeztető jelzést ad és a kijelzőn a "Azonos kártya: felhaszn.cím / kártya szám" felirat látható. Error (piros) - érvénytelen kártya felmutatásakor világít, melyet 2 figyelmeztető hangjelzés követ és a kijelzőn a "Kártya szám hiba!" felirat látható.
- vagy anti pass back módban világít, amikor érvénytelen irányból történik hozzáférés. Egy figyelmeztető hangjelzést követően az "Anti-pass hiba!" felirat olvasható a kijelzőn.
- Arming (zöld) Készülék élesített állapotban.
- Alarm (piros) Bármilyen érvénytelen esemény bekövetkeztekor villog.
- 3. A billentyűzet lezáródhat, amennyiben érvénytelen hozzáférési vagy telepítői kódot érzékel.
- 4. Az érvénytelen hozzáférési vagy telepítői kód bevitelének számát megváltoztathatja a 701 Szerver szoftverben (alapértelmezés szerinti próbálkozások száma: 3).





B. Ujjlenyomat vagy ujj érlenyomat hozzáadása / törlése Hozzáadás Lépjen be programozói módba – 2) Felh. beállít. – 6) Ujjnyom.tanít – Üsse be az 5 számjegyű felhasználói azonosítót – 2 különböző ujjlenyomatot vagy ujj érlenyomatot kell az érzékelő felülethez tartania → Sikeres Megjegyzés: Az AR-821EF esetében kétszer kell minden ujjlenyomatot érzékeltetni, az AR-821EV esetében az ujj érlenyomatot háromszor kell érzékeltetni. Törlés Lépjen be programozói módba → 2 Felh. beállít. → 7 Ujjnyom.törlés → Üsse be az 5 számjegyű felhasználói azonosítót → Sikeres Megjegyzés: Ha az összes felhasználó ujjlenyomatát vagy ujj érlenyomatát törölni szeretné, akkor a felhasználói azonosító értéke legyen: 9999 #J Programozás A. Billentyűzat lezárása / feloldása Lezárás/ feloldás Nyomja meg egyszerre a * és # gombokat a billentyűzet lezárásához. A lezárt billentyűzet feloldásához nyomja meg ismételten a * és # bill. kombinációt. B. Belépés és kilépés programozói módba Belépés Üsse be: * 123456 # vagy * PPPPP # Megjegyzés: Az alapértelmezett érték: 123456. Ha megváltoztatta a telepítői kódot 876112-re, akkor üsse be: ★ 876112 # → Belép programozói módba Ha 30 másodpercen belül nem ad meg semmilyen parancsot, a készülék automatikusan kilép a programozói módból. Kilépés Nyomja a * gombot kétszer -> 6 Kilépés -> majd nyomja meg a # gombot a nyugtázáshoz Telepítői kód megváltoztatása Lépjen be programozói módba → 5 Eszközök → 2 Mester kód → Üsse be az új 6 jegyű telepítői kódot → Sikeres C. Kezdő beállítások Nyelv kiválasztása Lépjen be programozói módba \rightarrow 5 Eszközök \rightarrow 1 Nyelv \rightarrow 1 HU \rightarrow Sikeres \rightarrow Rendszer indítás... Olvasó hálózati azonosítójának beállítása Lépjen be programozói módba → 3 Paraméterek(1) → 1 Hálózati ID → Üsse be a kívánt hálózati azonosítót: 001-254 (alapértelmezett érték. 001) → Üsse be milyen formátumban kívánja megjeleníteni a kártya azonosítót: 1-4 (1.No, 2.WG, 3.ABA, 4.HEX) → Sikeres D. Azonosítási módok Lépjen be programozói módba → 2 Felh. beállít → 2 Hozzáférés mód → Üsse be az 5 számjegyű felhasználói azonosítót → 1:Kár/Ny; 2:v.Kód; 3:és Kód; 4: Tilt. → Ujjnyomat ell.: 1: Igen; 2: Nem → Sikeres Azonosítási mód Felhasználó hozzáférési típusa 4 Paraméterek [2] → 9 Ujjnyomat ell. → [Ujjnyomat ell.] értéke: 1 [lgen] [Ujjnyomat ell.] értéke: 2 [Nem] válassza ki: [1: lgen] 1: Kár/Ny Csak ujjlenyomat / kártya + ujjlenyomat Csak ujjlenyomat / csak kártya Csak uiilenyomat / kártya + uiilenyomat / 2: v.Kód Csak ujjlenyomat / csak kártya / felhasználói felhasználói azonosító + kód + ujjlenyomat azonosító + csak kód Ujjlenyomat + kód / Ujjlenyomat + kártya 3: és Kód Ujjlenyomat + kód Szüneteltetés 4: Tilt. Szüneteltetés E. Anti-pass-back Kártya és kód azonosítási módban csak az AR-721K és AR-725K segédolvasóval alkalmazható. Csak kártya, illetve kártya vagy kód azonosítási módban az összes segédolvasó alkalmazható. • Eszköz engedélyezése Lépjen be programozói módba \rightarrow 4 Paraméterek[2] \rightarrow 7 Anti-passback \rightarrow válassza ki: [1: Igen] Kártya felhasználó engedélyezése Lépjen be programozói módbon → 1 Hozzáad/Töröl → 9 Antipass Csop. → Üsse be a kezdő felhasználói azonosítót 5 számjeggyel → Üsse be az utolsó felhasználói azonosítót 5 számjeggyel -> válassza ki: [1: lgen] F. Riasztás beállítása Állapotok Alkalmazás 1. Élesítési állapot engedélyezése 1. Ajtó túl hosszú ideig nyitva: Az ajtó hosszabb ideig marad nyitva, mint az ajtó relé idejének és az ajtó 2. Riasztórendszer csatlakoztatva zárási idejének összege. 2. Kényszerített nyitás (Nyitás érvényes felhasználói kártya nélkül): kényszerített nyitás vagy illegális művelet. Élesített állapot engedélyezése/tiltása 3. Helytelen ajtó állapot: Amikor a tápfeszültség megszűnik, majd visszaáll, az olvasó élesített állapotban lesz. Készenléti üzemmódban Kártya vagy kód Csak kártya Kártya és kód 5 számjegyű felhasználói azonosító \mid Érvényes kártya felmutatása ightarrowAitónyitás után Ajtó zárva Érvénves kártva felmutatása → * \rightarrow 4 számjegyű élesítő kód \rightarrow ightarrow 4 számjegyű felhasználói kód ightarrow 4 számjegyű felhasználói kód ightarrow4 számjegyű élesítő kód \rightarrow # érvényes kártya felmutatása $\# \rightarrow 4$ számjegyű élesítő kód $\rightarrow \# \# \rightarrow 4$ számjegyű élesítő kód $\rightarrow \#$ Programozói módban Engedélyezés: Lépjen be programozói módba \rightarrow 7 Kilép, élesít **Tiltás:** Lépjen be programozói módba \rightarrow 6 Kilépés ※ Az ujjlenyomat helyettesítheti az érvényes kártya felmutatását. G. Felhasználói kód Lépjen be programozói módba → 2 Felh. beállít → 1 Jelszó → Üsse be az 5 számjegyű felhasználói azonosítót → Üsse be a 4 számjegyű felhasználói kódot (0001-9999) → Sikeres. Vagy programozza a kódokat a 701 Kliens szoftver segítségével.



AR-821EF / AR-821EV BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

H. Élesítő kód

Lépjen be programozói módba \rightarrow 3 Paraméterek[1] \rightarrow 8 Élesítő kód \rightarrow Üsse be a 4 számjegyű kódot (0001-9999) \rightarrow Sikeres Vagy programozza a kódot a 701 Szerver szoftver segítségével.

I. Kényszer kód

Lépjen be programozói módba \rightarrow **4** Paraméterek[2] \rightarrow **8** Kényszer kód \rightarrow **4 kód (válasszon egyet)** \rightarrow **Üsse be a 4 számjegyű kódot (0001-9999)** \rightarrow Sikeres. Vagy programozza a kódot a 701 Szerver szoftver segítségével.

X A kényszerkód csak hálózatos üzemmódban érhető el. Amikor a felhasználói kód helyett kényszer kódot használ, a készülék hozzáférést engedélyez az ajtóhoz és "kényszerítve" üzenetet küld a számítógépnek, figyelmeztető jelzésként.

821E/829E jellemzök beállítása

Beállítás Soyal 701 Szerver szoftverrel

1. Kattintson a 📓 ikonra.

- 2. Kattintson az "Olvasás a vezérlőből" gombra.
- 3. Kattintson az "Írás a vezérlőre" gombra, miután elvégezte a beállításokat.
- 4. Kattintson az "Kilépés" gombra.

1.	Olvasás 001 🔽 🗹 Mesterazonosító 🗖 Anti-pass-back engedélyezése		
	Halozati azonosito I 🔽 Angol menü 🔽 WG Port a riasztó relét működteti		
Sillseer state	Ajtórelé idő 🛛 7 🗖 Dátum formátuma (NN/HH) 🗖 Mester engedélyezheti/tilthatja az olvasót		
	Riasztórelé idő 7 🔽 Kényszerriasztás engedélyezése Téves belépési kísérletek száma 5		
	Ajtóvisszazárás késlelt. 15 🛛 🖾 Kijárati nyomógomb engedélyezése Úzenet túlcsordulás 0		
	Élesítési késleltetés 1 🗌 🗖 Automatikus visszazárás engedélyezése Kényszerkód		
	Riasztási késleltetés 1 Gytóhoz rendelt időzóna 0 0		
	Mesterkód 123456 🗆 Automatikus nyitás (Zóna:63) 0 0		
	Élesítő/hatástalan. kód 1234 🗖 Automatikus hatástalanítás (Zóna:62)		
	Ujjlenyomatok száma 4500 🗹 Ujjlenyomat ellenörzés Napi időbeosztás		
	Ajtószám 1 🔽 Eseménynaplózás 🗌 Riasztás lejárt kártya felmutatása esetén		
ADVANCED	Automatikus szolgálat funkció 🗖 Anti-pass-back auto. helyreállítás (Zóna:61)		
ACCESS CONTROL Proximity Company	Ajtó zárása leállítja a riasztást 🗌 DI 2/3 működése megjelenik üzenetben		
Mitaro 13 56 Mitz	Ajtónyitás PIN-kóddal Segédolvasó bemenet formátuma		
EM125KHz	Felhasználói szám + PIN-kód C Csak PIN-kód © WG26/34 C ABA10		
	- TP1 Seres Part famátum		
	© AR-401R016 C LED kijelző C Nyomtató C Munkaállomás		
	Firmware Ver:9.2 5. 0004 FP Image !		
	A Okacác a vazádábál 3. Tartomány 1 20		
	6. • Aktuális olvasó · Osszes csatlakoztatott olvasó		
POWERFUL SOYAL www.soyal.hu	😭 Úzenetek törlése a vezérlőből 👖 🖏 Ujjlenyomat adatok mentése fájlba		
	🔱 Írás a vezérlöre 7. 🧐 Ujjlenyomat adatok letöltése a vezérlöre		
	Kilépés 8. Willenyomat adatok törlése		
Xés:	Ujilenyomat-ellenőrzési szint (csak AR821EFV9-nél)		
	Alap C Biztonságosabb C Legbiztonságosabb		

※ Kérjük, jegyezze meg, hogy a V3 és V9 formátumú ujjlenyomat adatok különböznek egymástól, ezért egymással nem kompatibilisek.

Ujjlenyomat adatok feltöltése a számítógépre

- Mindenekelőtt kérjük, győződjön meg arról, hogy az eszközön találhatóak e rögzített ujjlenyomatok.
- 1. Válassza ki az eszköz hálózati azonosítóját.
- 2. Kattintson az "Olvasás a vezérlőből" gombra.
- 3. Állítsa be a tartományt 20-ig (javasoljuk, hogy 20-nál több ujjlenyomat adatait nem töltse fel, illetve le egyidejűleg).
- 4. Kattintson az "Ujjlenyomat adatok mentése fájlba" gombra.
- 5. A képernyő az állapotcsík lesz látható.

• A számítógépen tárolt ujjlenyomat adatok letöltése az eszközre

- 6. Válasszon az "Aktuális olvasó" vagy "Összes csatlakoztatott olvasó" lehetősége közül. Az ujjlenyomat adatbázis letöltődik az aktuális vagy az összes ujjlenyomat olvasó eszközre. (Javasoljuk, használja az "Aktuális olvasó" beállítást.)
- 7. Kattintson az "Ujjlenyomat adatok letöltése a vezérlőre" gombra.

Az eszközön található ujjlenyomat adatbázis törlése

- 3. Állítsa be a törölni kívánt ujjlenyomat tartományt (Ne legyen 20-nál több ujjlenyomat).
- 8. Kattintson az "Ujjlenyomat adatok törlése" gombra.

Menü térkép					
1. Hozzáad/Töröl 1. KártyalD megad	2. Felh. beállít. 1. Jelszó	3. Paraméterek[1] 1. Hálózati ID	4. Paraméterek[2] 1. Auto visszazár	5. Eszközök 1. Nyelv	6. Kilépés
2. Kártya feltan.	2. Hozzáférés mód	2. Automat.nyitás	2. Kilépési gomb	2. Mester kód	7 Kilán álacít
3. Felh.cím kizár	3. Egyéb beállít.	3. Ajtó relé idő	3. Munkaidő szám	3. Mester kártyák	7. Kliep, elesit
4. KártyalD kizár	4. Egy emelet	4. Ajtó zárásidő	4. Mester olvasó	4. Terminál csatl	
5. Felh.cím töröl	5. Több emelet	5. Riaszt.reléidő	5. Kénysz.nyitás	5. AR401RO16 ID	
6. KártyalD töröl	6. Ujjnyom.tanít.	6. Riaszt.késlelt	6. Zárásra leáll.	6. Auto.nyitásiidő	
7. Felh.cím enged	7. Ujjnyom.törlés	7. Élesít.késlelt	7. Anti-passback	7. Információk	
8. KártyalD enged		8. Élesítő kód	8. Kényszer kód	8. Óra beállítása	
9. Antipass Csop.			9. Ujinvomat ell.		

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változlatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.