

Csatlakozások



Kábel:P1

Funkció	Láb	Szín	Leírás			
Aitó roló	1	Kék/Fehér	(N.O.) 24 VDC 1A			
Ajto rele	2	Lila/Fehér	(N.C.) 24 VDC 1A			
Közös (COM)	3	Fehér	(COM) 24 VDC 1A			
Nyitás érzékelő	4	Narancs	Negatív kapcsoló bemenet			
Nyomógomb	5	Lila	Negatív kapcsoló bemenet			
Riasztó relé	6	Szürke	Tranzisztor kimenet, Max. 12V/100mA (Nyitott kollektoros kimenet)			
Ténfoozültoéa	7	Vastag piros	12 VDC			
rapieszuitseg	8	Vastag fekete	0 VDC			

Kábel: 22 CN2

Funkció	Láb	Szín	Leírás			
Di h	1	Fehér	Foglalt			
Hangjelző	2	Rózsaszín	Hang kimenet 5V/100mA, Alacsony szintű			
	3	Sárga	Piros LED kimenet 5V/20mA, Magas szintű			
LED	4	Barna	Zöld LED kimenet 5V/20mA, Magas szintű			
Ajtó kimenet	5	Kék/Fehér	Tranzisztor kimenet, Max. 12V/100mA (Nyitott kollektoros kimenet)			
Wiegenda	6	Vékony zöld	Wiegand DAT: 0 bemenet			
wiegandg	7	Vékony kék	Wiegand DAT: 1 bemenet			
WG Nyitás érzékelő	8	Narancs	Negatív kapcsoló bemenet			
WG Nyomógomb	9	Lila	Negatív kapcsoló bemenet			

Kabel: C	13		
Funkció	Láb	Szín	Leírás
	1		
	2		
	3	Narancs/Fehér	Hálózat - TX+
TOD/ID Kimenet	4	Narancs	Hálózat - TX-
ICP/IP Kimenet	5	Zöld/Fehér	Hálózat - RX+
	6	Zöld	Hálózat - RX-
	7		
Kábel:P4 CN	\ 4		
Funkció	Láb	Szín	Leírás
RS-485 kábel	1	Vastag zöld	RS-485 (B))B
lift vezérléshez	2	Vastag kék	RS-485 (A+))A
Kábel:P5 CN	١		
Funkció	Láb	Szín	Leírás
C-abaté-a	1	Piros	N.C.
Szabotazs	2	Narancs	СОМ
Rapesolo	3	Sárga	N.O.
Kábel:P6 CI	٧6		
Funkció	Láb	Szín	Leírás
Tápfeszültség	1	Piros	12 VDC kimenet
Kapcsoló jel	2	Lila	Biztonsági kapcsoló jel kimenet
Élesítés	3	Piros/Fehér	Élesítés kimenet
Kényszer	4	Sárga/Fehér	Kényszer kimenet
Kábel:P7 CN	19/C	N	
Funkció	Láb	Szín	Leírás
	1	Kék	CLK
	2	Piros	5VDC
TTI kimonet	3	Narancs	RX
	4	Fehér	TE
	5	Sárga	ТХ
	6	Fekete	0VDC

F© (€ MA) **507**

V17051

AR-331E / AR-331EF UJJLENYOMAT OLVASÓ, BELÉPTETŐ, VEZÉRLŐ

Megjegyzések

- 1. Kábelvezetés A kommunikációs vezetékek és a tápellátásra szolgáló vezetékek, ne legyenek egy csatornában vezetve más elektromos vezetékekkel. Ezeket mindig elkülönített csatornákban vezesse.
- 2. Vezeték kiválasztása: Használjon AWG22-24 típusú árnyékolt, csavart érpáras vezetéket és kerülje a csillagpontos vezetékezést.





Kártya olvasás: Továbbítja a WG üzenetet a vezérlőhöz.

AACCCCBBBD

Mkester

7 DS

8 PB

ACCSC890 kimenet



Kártyák hozzáadása és törlése

Egy kártya, vagy kártyák véletlenszerű hozzáadása Üsse be: * 123456 #) (vagy Mester kód) – 19 *) KKKKK * 00001 #) - Közelítse a kártyát az olvasóhoz – Kész Pl. 2 véletlenszerű kártva hozzáadása 100. és 101. felhasználói címhez: Lépjen be programozói módba – 19 * 00100 * 00001 # - Közelítse a kártyákat egymás után – Kész Több, egymást számsorrendben követő kártya hozzáadása Üsse be: ★ 123456 #) (vagy Mester kód) – 19 ★ KKKK ★ UUUUU #) - Közelítse a kártyát az olvasóhoz (a legalacsonyabb sorszámú kártyát mutassa fel) - Kész PI. A 101. és 121. felhasználói címhez adjon hozzá 20 db. egymást számsorrendben követő kártyát (62312-62332): Lépjen be programozói módba – 19 * 00100 * 00120 # - Közelítse a kártyát az olvasóhoz (csak a 62312 sorszámú kártyát mutassa fel) – Kész Egy kártya törlése Üsse be: * 123456 # (vagy Mester kód) – 10 * KKKKK 9 UUUUU # Pl.: Törölje a 00058 felhasználói címen lévő kártyát Lépjen be a programozói módba – 10 * 00058 9 00058 #) (a 00058 felhasználói Kártya információ címen lévő kártya törlődött) - Kész Több kártya törlése ົລ Üsse be: * 123456 # (vagy Mester kód) – 10 * KKKKK 9 UUUUU # 0000848795 Pl.: Törölje a 00101-00245 felhasználói címen lévő kártyákat 000012:62362 -KÁRTYA KÓD —KÁRTYA KÓD 0000848795 00012:62362 Lépjen be a programozói módba – 10 * 00101 9 00245 # TERÜLET KÓD TERÜLET KÓD Összes kártya törlése Üsse be: * 123456 # (vagy Mester kód) – 29 * 29 * # Programozás A. Belépés/kilépés programozói üzemmódba Belépés programozói üzemmódba Üsse be: * 123456 # vagy * PPPPP # Pl. Az alapértelmezett érték = 123456, ha a mester kódot megváltoztatta 876112-re, üsse be: *876112# - programozói üzemmód hozzáférhető. Kilépés programozói üzemmódból Üsse be: * # Mester kód megváltoztatása Lépien be programozói módba – 09 * ÚÚÚÚÚÚRRRRRR # (Üsse be az új. 6 számjegyes mester kódot kétszer). Pl.: Új Mester kódnak állítsa be: 876112. Üsse be: * 123456 # - 09 * 876112876112 # B. Olvasó hálózati azonosítójának megváltoztatása Lépjen be programozói módba \rightarrow 00 * NNN * MMM * AAA # ₩₩₩₩ Hálózati azonosító:(000~254); MMM= AR-331(E/EF) olvasó ajtószám: 1~255; AAA= WG olvasó ajtószám: 1~255 C. Anti-pass-back

Az Anti-pass-back funkciót gyakran alkalmazzák parkolók bejáratánál annak megakadályozására, hogy egy kártyával többen lépjenek be egy időben, vagy olyan helyen, ahol figyelni kell arra, hogy a belépést mindig kövesse kilépési esemény is.

Olvasó engedélyezése

Lépjen be programozói módba $\rightarrow 20 \times U \times DDD \# U=\Theta$ lvasó kiválasztása ([0=AR-331(E/EF), 1=WG olvasó]. A részletekért lásd a "Funkció alapértelmezett érték" fejezetet.]Példa: Állítsa be azAR-331(E/EF) olvasót kilépési olvasónak és a WG olvasót belépési olvasónak: Lépjen be programozói módba $\rightarrow 20 \times 128 \# \rightarrow 20 \times 1 \times 192 \#$ A részletekért lásd a "Funkció alapértelmezett érték" fejezetet.]

Kártya engedélyezése

Lépjen be programozói módba → 26 ★KKKKK ★UUUUU ★P #) (KKKK=Kezdő felhasználói cím, UUUUU=Utolsó felhasználói cím; P=0=Engedélyez; P=1=Tilt; P=2=Alaphelyzet) PI.: A 00152-00684 felh. címekre engedélyezze az Anti-pass-back funkciót: 26 ★ 00152 ★ 00684 ★0 #)

D. Automatikus ajtónyitás

Az ajtó nyitva marad az első kártya felmutatása után. 16 időzóna programozható önálló üzemmódban és korlátlan időzóna programozható hálózati üzemmódban.

Automatikus ajtónyitás engedélyezése/tiltása

Lépjen be programozói módba → 20 * U *DDD # ID = Olvasó kiválasztása (0=AR-331(E/EF) olvasó, 1= WG olvasó) [A részletekért lásd a "Funkció alapértelmezett érték" fejezetet.] Példa: Állítsa be az automatikus ajtónyitás funkciót az AR-331(E/EF) olvasóra. Lépjen be programozói módba → 20 * 0 * 004 # [A részletekért lásd a "Funkció alapértelmezett érték" fejezetet.]

Automatikus ajtónyitás engedélyezése/tiltása kártyafelmutatás nélkül

Lépjen be programozói módba → 24 ★ U ★ DDD # U= Olvasó kiválasztása (0=AR-331(E/EF) olvasó, 1= WG olvasó) [A részletekért lásd a "Funkció alapértelmezett érték" fejezetet.] Példa:Állítsa be az automatikus ajtónyitás kártyafelmutatás nélkül funkciót az AR-331(E/EF) olvasóra. Lépjen be programozói módba → 24 ★ 1 ★ 128 # [A részletekért lásd a "Funkció alapértelmezett érték" fejezetet.]

Nyitvatartási idő beállítása

Lépjen be programozói módba → 08 ★ MW ★ NN ★ HHMMhhmm ★ 7123456H # [M= AR-331(E/EF), W= WG olvasó ((0=tilt, 1=engedélyez); NN=16@b programozható időzóna (00~15), HHMMhhmm= Időszak eleje és vége; 7123456H= A hét napjai + szünnap (F=:0:tilt, 1:engedélyez)

Példa: Állítsa be az AR)331(E/EF) olvasóra az automatikus nyitást 9:30–16:20 között hétfői, szerdai és pénteki napokra, a 2. időzónában: Lépjen be programozói módba \rightarrow 88 *10 * 02 * 09301620 * 1010100 #) \rightarrow Kész

F© (€ MA **50**2

V170511

E. Lift vezérlés								
A SOYAL AR-401RO16 liftvezérlőt csatlakoztatva rendelhet hozzá emeleteket a felhasználókhoz. Kérjük, használja az alábbi emelet táblázatot:								
Egy emelet Lénien be programozói módba → ť	Lépien be programozói módba $\rightarrow 27 \star \text{FFFF} \star \text{FF} \#$							
	lot száma (01 64 omolot)		(G) E	EE	EEEEE		
Példa: A 00045 felbasználó számár	* 00045 * 24 # 24		08	7 6	5 4 3 2 1			
Több omalat			1 16	15 14 ⁻	13 12 11 10 9			
 Tobb enletet Lénien be programozói módba → ť 						21 20 19 18 17	7	
EEEEEEEIbasználó címo: C=8 liftw	zárlő csoport ogyiko (Programozh	tá árták: 0 7):		3 32	31 30 2	29 28 27 26 25	5	
EEEEEE		10 ertek. 0-7),		4 40	39 38 3	37 36 35 34 33	3	
Dálda: A 00168 folbasználó számár	$- \ln (va, 1 - engedelyezve)$	boz valá bozzáfárá	et:	5 48	47 46 4	45 44 43 42 41		
Lénien be programozói módba →	a = 19e0e19e22e a 0. es a 20. emele		51.	6 56	55 54 5	53 52 51 50 49	•	
				7 64	63 62 6	60 59 58 57	7	
\rightarrow 21 \land 00108 \land 2 \land 00001000 $\#$	J → Kesz		L	į -			_	
F. Ridszlo lunkció beanitasa								
Működési feltételek:	Alkalmazás:							
1. Az élesítés be legyen kapcsolva	1. Ajtó túl hosszú	i deig nyitva: Ajtó a	z ajtó relé idej	én és a :	zárási időn ti	úl nyitva.		
2. Csatlakozzon riasztórendszerhez	2 2. Kényszerített n	/itás: Érvényes felh	asználói kárty	a felmuta	atása nélkül.			
 Elesített állapot bekapcsolása: 	3. Ajtó nyitás érzé	kelő hiba: Ajtó nyita	ás érzékelő ár	amköre i	nyitott.			
Önálló üzemmódban		1			1			
Csak kártya		Kártya vagy k	ód		Kártya és l	kód		
Osszes eszközön	Kiválasztott eszközön	5 számjegyű felh	asználói cím \rightarrow	4 számj.	Ervényes ká	tya felmutatása → 4 szárr	nj.	
Ervényes kártya felmutatása → 4	Érvényes kártya felmutatása→4	felhasználói kód	→ #]→4 számj	egyű	felhasználói k	$(\text{od} \rightarrow \#) \rightarrow 4 \text{ számjegy}$	ű	
számjegyű élesítő kód → ★ ★ #	számjegyű élesítő kód→ ★ U # v.	# élesítő kód \rightarrow *	* # vagy *	JU #	élesítő kód –	> * * # vagy * U #		
Programozói módban								
Összes eszközön: Üsse be a prog	ramozói kódot → ★ ★ #	Kiválasztott (e szközön: Üs	se be a j	orogramozói	kódot → * * U #		
 Élesített állapot kikapcsolása: 								
Önálló üzemmódban								
Csak kártya		Kártya vagy k	Kártva vagy kód Kártva és					
Összes eszközön	Kiválasztott eszközön	5 számjegyű felh	asználói cím \rightarrow	4 számj.	Érvényes ká	tya felmutatása → 4 szán	nj.	
Érvényes kártya felmutatása \rightarrow 4	Érvényes kártya felmutatása \rightarrow 4	felhasználói kód	felhasználói kód $\rightarrow \# \rightarrow 4$ számjegyű			felhasználói kód \rightarrow #] \rightarrow 4 számjegyű		
számiegyű élesítő kód $\rightarrow * 9 #$	# élesítő kód \rightarrow *	$\acute{e}lesítő kód \rightarrow \ref{e} \# vagy \ref{e} U \# \acute{e}lesítő kód \rightarrow \ref{e} \# vagy \ref{e} U \#$						
szamjegyű elesítő köd $\rightarrow * 0 \#$ szamjegyű elesítő köd $\rightarrow * 0 \# V. \#$ elesítő köd $\rightarrow * * # Vagy * 0 \#$ elesítő köd $\rightarrow * * # Vagy * 0 \#$								
Alanértelmezett élesítő kód: 12	34 U=Olvasó tínusa (0=AR-331/F		olvasó)					
 Alapértelmezett élesítő kód: 12 G Llijlenvomat hozzáadása/tá 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E	/EF) olvasó, 1=W0	Golvasó).					
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tó 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése	/EF) olvasó, 1=WC	e olvasó).					
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tö Hozzáadás Lépien be programozój módba → 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E brlése 3 9 * U * FFFFF # Helv	//EF) olvasó, 1=WC	ekelőre					
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tö Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása; 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E brlése 3 9 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása	<pre>//EF) olvasó, 1=WC</pre>	ékelőre álói cím]					
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása; Ujjlenyomat adat hozzáadása: 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése 3 9 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszna	ékelőre álói cím]					
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: 1db ujjlenyomat hozzáadása 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di	r closio nou v /EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszná Bi ⊠i	ékelőre álói cím]			Hosszú Bi Bi (©K)		
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: 1db 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszna Bai DDi ujj BBai DDi	Bolvasó). ékelőre álói cím] Bi Bi	Bi		Hosszú Bi Bi (GK) Hosszú Bi Bi (GK)		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása; Ujjlenyomat adat hozzáadása: 1db ujjlenyomat adat hozzáadása: Első ujj Bi Di Jözáadása Bi Di Bi Di Bi Di 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése 3 9 ★ U ★ FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Hosszú	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszná Bi DDi ujj BBi DDi ujj BBi DDi	ékelőre álói cím] Bái Dì Bái Dì	Bi	Hosszteji Bl(@K)	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj		
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: <!--</td--><td>34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) Sirlése 3 9 ★ U ★ FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Aásodik</td><td>/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszná Bi D0i ujj BBi D0i ujj BBi D0i</td><td></td><td>Bi Bi</td><td>Hosszußi Biq@K)</td><td>Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj</td><td></td>	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) Sirlése 3 9 ★ U ★ FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Aásodik	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszná Bi D0i ujj BBi D0i ujj BBi D0i		Bi Bi	Hosszußi Biq@K)	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj		
 ※ Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása Első ujj Bi Di 3db Ujjlenyomat Első ujj Bi Di 3db Ujjlenyomat Első ujj Bi Di X Ha folyamatosan egy "bíp" ha 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 39. ★ U ★ FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Bi Bi Di Bi Bi Bi Di Bi Bi Bi Bi Második Bi Bi Ji Bi Ji Bi Második	<pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) ol</pre>	ékelőre álói cím] Bi Bi Bi Di Bi Di Bi Bi Bi Bi Bi	Bi Bi Z ujját a	Hosszußi Biq@K) iz érzékelőr	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől.		
 K Alapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: 1db ujjlenyomat adat hozzáadása: 1db ujjlenyomat adat hozzáadása: 2db ujjlenyomat Adat hozzáadása Bi Di hozzáadása Bi Di 3db ujjlenyomat hozzáadása Első ujj Bi Di 3db ujjlenyomat hozzáadása Első ujj Bi Di Törlés Lépjen be programozói módba → 3 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése 3 9 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Hosszú (OK) / Második Bi Di Bi Di Bi Hosszú (OK) / Második Bi Di Bi Di Bi Hosszú (OK) / Második Bi Di Bi Di Di Bi D	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszná Bi D0i ujj BBi D0i lőre helyezi, akkor • Összes törlé Lépjen be pro	ékelőre álói cím] Bi Bi Bi Di Bi Di Bi Di Bi Bi Bi Bi Bi Bi Di Bi Bi Bi Di Bi Di Bi Di	Bi Bi nzujjáta ba → 3	Hosszußi BIQQK) az érzékelőr	Hosszú Bi Bi (ØK) Hosszú Bi Bi (ØK) Harmadik ujj őI.		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: 1db ujjlenyomat adat hozzáadása: 1db ujjlenyomat adat hozzáadása: 2db ujjlenyomat adat hozzáadása 2db ujjlenyomat adat hozzáadása 2db ujjlenyomat adat hozzáadása Első ujj Bi Di hozzáadása 3db ujjlenyomat A Első ujj Bi Di hozzáadása K a folyamatosan egy "bíp" ha Törlés Lépjen be programozói módba → S 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése 3 9 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Di Bi Di Bi Hosszú Bi Di Bi Di Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di	<pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF=Felhaszná Bi Di ujj BBi Di i i i i i i i i i i i i i i i i i i</pre>	ékelőre álói cím] Bi Di Bi Di Bi Di távolítsa el a s gramozói móc	Bi Bi zujjáta	Hosszußi BiqQK) Iz érzékelőr 9 * 9	Hosszú Bi Bi (ØK) Hosszú Bi Bi (ØK) Harmadik ujj őI. * 99999 #		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása; Ujjlenyomat adat hozzáadása: 1db ujjlenyomat adat hozzáadása: 2db ujjlenyomat A Első ujj Bi Di hozzáadása Első ujj Bi Di 3db ujjlenyomat Első ujj Bi Di Sdb ujjlenyomat Első ujj Bi Di X Ha folyamatosan egy "bíp" ha Törlés Lépjen be programozói módba → S FFFF= Felhasználói cím 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 39 * U * FFFFF # Hely 39 * U * FFFFF # Hely 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Oi Bi <t< td=""><td>/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF=Felhaszná ujj BBi D0i ujj BBi D0i lőre helyezi, akkor • Összes törlé Lépjen be pro</td><td>ékelőre álói cím] Bái Dì Bái Dì távolítsa el a s gramozói móc</td><td>Bi Bi Iz ujját a Iba → 3</td><td>Hosszußi Biq@K) Iz érzékelőr</td><td>Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. k) 99999 #</td><td></td></t<>	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF=Felhaszná ujj BBi D0i ujj BBi D0i lőre helyezi, akkor • Összes törlé Lépjen be pro	ékelőre álói cím] Bái Dì Bái Dì távolítsa el a s gramozói móc	Bi Bi Iz ujját a Iba → 3	Hosszußi Biq@K) Iz érzékelőr	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. k) 99999 #		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: <li< td=""><td>34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Oi Bi O * F * KKKKK * UUUUU</td><td><pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) //EB //EF) //EB //EB //ED //EB //ED //EB //ED //EB //ED //ED</pre></td><td>ékelőre álói cím] Bái Di Bái Di Bái Di távolítsa el a s gramozói móc</td><td>Bi Bi Iz ujját a Iba → 3</td><td>Hosszußi Biq@K) Iz érzékelőr 9 * 9 alapértelmez</td><td>Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.)</td><td></td></li<>	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Oi Bi O * F * KKKKK * UUUUU	<pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) //EB //EF) //EB //EB //ED //EB //ED //EB //ED //EB //ED //ED</pre>	ékelőre álói cím] Bái Di Bái Di Bái Di távolítsa el a s gramozói móc	Bi Bi Iz ujját a Iba → 3	Hosszußi Biq@K) Iz érzékelőr 9 * 9 alapértelmez	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.)		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: Ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: Ujjj	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 39. * U * FFFFF # Hely 39. * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Hosszú ØKN Második Bi Oix	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF=Felhaszná ujj BBi DDi lőre helyezi, akkor • Összes törlé Lépjen be pro tása # (A részlef		Bi Bi Iz ujját a Iba → 3 Funkció a ési mód	Hosszußi BiqQK) Az érzékelőr 9 * 9 alapértelmez	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. k 99999 # ett érték" fejezetet.) Jsztráció		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása: Első ujj Bi Di Kit folyamatosan egy "bíp" ha Törlés Lépjen be programozói módba → S KKKKK= Kezdő felhasználói cím UUUU= Utousó felhasználói cím 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) Sirlése 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Bi Bi Di Bi Bi Bi Második Bi Bi Bi Bi Második Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi	/EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz FFFFF=Felhaszná Bi Di Uj BBi Di lőre helyezi, akkor • Összes törlé Lépjen be pro tása # (A részlet Szoftveres beál Csak ujjlenyo		Bi Bi Iz ujját a Uba → 3 Funkció a ési móc omat elő	Hossztisi B(QQK) az érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez 1 IIIt 5ször,	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. k 99999 # ett érték" fejezetet.) usztráció		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása Zdb Ujjlenyomat adat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása Zdb Ujjlenyomat adat hozzáadása Első ujj Bi Di 3db Ujjlenyomat adat hozzáadása Első ujj Bi Di Sdb Ujjlenyomat adat hozzáadása Első ujj Bi Di Sdb Ujjlenyomat billenyomat billenyomat hozzáadása Első ujj Bi Di Strifés Lépjen be programozói módba → SFFFF= Felhasználói cím Lépjen be programozói módba → SKKKKK= Kezdő felhasználói cím UUUUU= Utolsó felhasználói cím UUUUU= Utolsó felhasználói cím Fi + 3 Alapértelmezett érték) 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 39. * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Bi Oi Bi Bi Oi Bi Bi Oi Bi Bi Bi OK Adasodik ang hallható, ha az ujját az érzéke Bi O * F * KKKKK * UUUUU Beállítás paranccsal 40 * 1 * KKKKK * UUUUU # 40 * 3 * KKKKK * UUUUU #	<pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) ol</pre>		Bi Bi Iz ujját a Iba → 3 Funkció a ési móc omat eld ártya	Hosszteji Bid@K) Iz érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez I III 5ször,	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. k 99999 # ett érték" fejezetet.) usztráció H +		
 Klapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása; Ujjlenyomat adat hozzáadása; Első ujj Bi Di Adb Ujjlenyomat adat hozzáadása Első ujj Bi Di Sdb Ujjlenyomat adat Első ujj Bi Di Sdb Ujjlenyomat adat segy "bíp" ha Törlés Lépjen be programozói módba → S FFFFF= Felhasználói cím Lépjen be programozói módba → S KKKKK= Kezdő felhasználói cím UUUU= Utolsó felhasználói cím UUUU= Utolsó felhasználói cím F=1+3 Alapértelmezett érték) 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 37. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 39. * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Oi	<pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) ol</pre>		Bi Bi Iz ujját a ba → 3 Funkció a ési mód romat elő ártya	Hosszußi BiqQK) Iz érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez 1 1111 öször, 1at	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.) Jsztráció H + D		
 Klapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba →	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 37. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E inlése 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Oi Bi <	Jessio kod Image: Costo kod /EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszná ujj B8i Ujj Csak ujjlenyoi U Csak kártya Csak kártya	ékelőre álói cím] Bi Di Bi Di Santa Santa San	Bi Bi Iba → 3 Funkció a ési mód omat elá ártya ujjlenyom sak kárty	Hossz@si Biq@K) Iz érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez 1 111 öször, nat ya	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.) Jsztráció H + H vagy		
 Klapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása; Ujjlenyomat adat hozzáadása; Első ujj Bi Di Nozzáadása Bi Di Nozáadása; Első ujj Bi Di Nozáadása; Törlés Lépjen be programozói módba → KKKKK= Kezdő felhasználói cím UUUUU= Utolsó felhasználói cím F=1+3 Alapértelmezett érték) 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E irlése 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Oi Bi Di Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Oi Bi Oix B	# Closic not # Closic not # Image: Closic not Image: Closic not Image: Closic not # Image: Closic not Image: Closic not Image: Closic not <td></td> <td>Bi Bi Iba → 3 Funkció a ési móc romat elá ártya ijjlenyom sak kárty</td> <td>Hosszußi BiqQK) az érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez i IIII öször, hat ya</td> <td>Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.) Usztráció Harmadik ujj</td> <td></td>		Bi Bi Iba → 3 Funkció a ési móc romat elá ártya ijjlenyom sak kárty	Hosszußi BiqQK) az érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez i IIII öször, hat ya	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.) Usztráció Harmadik ujj		
 KKKKK= Kezdő felhasználói cím UUUUU= Utolsó felhasználói cím F=1+3 Alapértelmezett érték) KKKKS Kezőkö modulnál csal 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E in elitado elit	<pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) olvasó, 1=WC //EF) olvasó, 1=WC //EF) olvasó, 1=WC //EF) olvasó, 1=WC //E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/</pre>		Bi Bi z ujját a lba → 3 funkció a śsi mód romat elő ártya ijjlenyon sak kárty	Hosszußi BlQQK) az érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez 1 1111 jóször, nat ya	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. k 99999 # ett érték" fejezetet.) Usztráció H + D H vagy		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba →	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 39 * U * FFFFF # Hely 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Di Bi Második Bi Di Bi Második Második Második Bi Di Bi Második Második Bi Di Bi Második Bi Második Bi Második Bi	# Closic indut ** @ //EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszna Bi IDi uji Bi IDi uji Bi IDi uji Bi IDi lőre helyezi, akkor • Összes törlé Lépjen be pro tása # (A részlet Szoftveres beál Csak ujjlenyou Csak kártya ⊠ Csak kártya ⊠ Csak kártya ⊠ Csak kártya ezett az ujjlenyomat fe shoz, ne használja a b		Bi Bi Iba → 3 Funkció a śsi móc omat elá ártya ujjlenyom sak kárty	Hosszteji BIQQK) az érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez 1 III öször, nat ya	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. k 99999 # ett érték" fejezetet.) usztráció H + H vagy		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba → [U=1: 1db ujjlenyomat hozzáadása: Ujjlenyomat adat hozzáadása Első ujj Bi Di Stadása Stadása Első ujj Bi Di Első ujj Bi Di Törlés Lépjen be programozói módba → S FFFF= Felhasználói cím UUUU= Utolsó felhasználói cím UUUU= Utolsó felhasználói cím F=1+3 Alapértelmezett érték) I. Ujjlenyomat hozzáadása/tön Kettős ujjlenyomat érzékelő modulnál csal Kettős ujjlenyomat érzékelő modulnál csal Egy további WG billentyűzet panel szűksé 	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) Sinte Kele 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Második Bi Di	//EF) olvasó, 1=WC ezze az ujját az érz ; FFFFF≡Felhaszna Bi Di ujj Bi Di ujj Bi Di ujj Bi Di ujj Bi Di ijj Bi Di ujj Bi Di ijj Csak ujjlenyon Csak kártya ij Csak kártya Szett az ujjlenyomat fe ij Szétt az számítógép Ditéshez a számítógép		Bi Bi Iba → 3 Funkció a ési móc omat elő ártya ujjlenyom sak kárty	Hosszteji Bid@K) Inz érzékelőr 9 * 9 a alapértelmez I III öször, Inat ya	Hosszú Bi Bi (ØK) Hosszú Bi Bi (ØK) Harmadik ujj ől. k 99999 # ett érték" fejezetet.) usztráció A + A vagy		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba →	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E) Sinterior Colspan="2">Sinterior Colspan="2">Sinterior Colspan="2">Sinterior Colspan="2" 39 * U * FFFFF # Hely U=2: 2db ujjlenyomat hozzáadása Bi Di Bi Második Bi Di Bi Második Bi O * FFFFF # Billítás paranccsal 40 * 1 * KKKKK * UUUUU # 40 * 1 * KKKKK * UUUUU # 40 * 0 * KKKKK * UUUUU # 40 * 0 * KKKKK * UUUUU # 40 * 0 * KKKKK * UUU	<pre>//EF) olvasó, 1=WC //EF) olvasó, 1=WC //EWC //EWC</pre>	ékelőre álói cím] Bi Bi Bi Bi Bi Bi Di rtávolítsa el a s gramozói móc ekért lásd a "F Ílítás Belép mat Csak to vagy c lvétele. két érzékelő mocoről.	Bi Bi Iz ujját a Iba → 3 Funkció a ési mód romat elá ártya ujjlenyom sak kárty	Hossztej BiqGK) Iz érzékelőr 9 * 9 alapértelmez 1 1111 öször, nat ya	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.) Usztráció H + D H vagy		
 Kalapértelmezett élesítő kód: 12 G. Ujjlenyomat hozzáadása/tő Hozzáadás Lépjen be programozói módba →	34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E 34. U=Olvasó típusa (0=AR-331(E in termina term	# Closito ited ************************************		Bi Bi Iz ujját a Iba → 3 Funkció a ési mód omat elá ártya ujjlenyom sak kárty	Hosszußi BiqQK) Iz érzékelőr 9 * 9 alapértelmez 1 1111 őször, nat ya erre.	Hosszú Bi Bi (OK) Hosszú Bi Bi (OK) Harmadik ujj ől. * 99999 # ett érték" fejezetet.) Jsztráció A + A A vagy		





2 Beállítások			
DealintaSOK			
Nvissa meg a web böngészőt és adia meg a gyári			
alapértelmezett IP címet: http://192.168.1.127	S Controller x		
	← → ♂ ① 192.168.1.12	7	☆ :
Ha az AR-331(E/EE) olvasó IP címét	SOYAL ACCESS CONTROLLER		AR331/725Ev2 F/W: 4.0
megváltoztatta, akkor az új IP címet	E.	vent Logs	
	Network Setting	start From << 0 Go to >> Total Records ndex[YY'MM/DD]Time Address[Display (Alias) Access Detail	0 Card UID Door
	Event Logs		
Oldelman			
Oldal menu			
Current State Bejelentkezett számítógépek meg	gtekintése		
Network Setting			
	44		
User Password Bejelentkezesi beallitasok modos	sitasa		
Aktuális állanot	NTROLLER		F/W: 4.0
Online állapotban ellenőrizheti és megtekintheti, hogy r	nelv	ent IP Addresses	Cataway
számítógépek csatlakoznak a hálózati modulhoz.	10 CON	ITROLLER Ethernet 192.168.1.127 255.255.0	192.168.1.254
		▲	
Az AR-331(E/EF) jelenlegi IP-ci	me		
Belépés felhasználói jelszóval	Authe	ntication Required ×	
Amikor a "Networking Setting" vagy "User Password" menü	t választja http://1 Vour co	92.168.1.127 requires a username and password. nnection to this site is not private.	
eloszor, a felugro ablakban jelentkezzen be.	U	ser Name: admin	
Kalaperteimezett bealmas. Folbasználói nów: admin		Password: 英	
Jelszó: Nem kell kitölteni, belénésbez nyomia meg az "OK"	aombot		
ociszo. Nem keir kitoliem, belepeshez nyonija meg az ork	gombot	Log In Cancel	
	S Controller	×	
Hálózati beállítások	SOV	186.1.127	AR331/725Ev2
Alapértelmezett IP-cím: "192.168.1.127". Ellenőrizze a MA		Network Setting	F/W: 4.0
címet, hogy megegyezik-e a hálózati modulon találhatóva	Current State	After you have changed the IP address, the device will restart (hardware reset). Please undate the IP address in the browser after any changed	
Az IP-cím megváltoztatása után kattintson az "Update	e" Event Logs	Item Setting	1644
gombra. Az IP cím frissítését követően csatlakozzon újra a	Z User List	LAN IP Address 192 to 1.127	lution)
eszkoznoz a web böngészővel.	User Add / Change	Default Gateway 192.168.1254 Primary DNS Server 168.95.11	
	Time Zone	Secondary DNS Server 168.95 192.1 MAC Address 00-13-57-01-AD-CA	
	Clock	DHCP Client TCP Listen Port 1621 (1024~65530)	
		HTTP Server Port 80 (80–65530) Socket Timeout 120 (0–600)sec. (TCP Client Keep Alve.0)	
		Node ID (Device ID) 1 Message Server IP 1st 0.0.0.0	
		Message Port 1st 0 (1024~65530, 0:disable, 8031:Text N Message Server IP 2nd 0.0.0	lode)

Update

d Setup New Password Password Again

Update

 S Controller
 x

 ←
 ⑦
 ① Not secure | 192.168.1.127

SOYAL ACCESS CONTROLLER

Current State Network Setting

Event Logs User List Controller Parameters User Add / Change - - ×

AR331/725Ev2

F/W: 4.0

\$ I

Felhasználói jelszó

Változtassa meg a belépési jelszót a hálózati modul IP beállításainak védelme érdekében.

A jelszó maximum 10 karakter lehet és csak az A-Z vagy 0-9 karaktereket tartalmazhatja.



Parancs lista						
Funkció	Parancs	Leírás				
Belépés programozói módba	* PPPPPP #	PPPPPP: Mester Kód (Alapértelmezett érték: 123456)6				
Kilépés programozói módból	* #					
Kilépés programozói módból és élesített állapot		AB-331(E/EE) és WG olyasónál is				
engedélyezése						
Elesített állapot engedélyezése az egyik eszközön	* * U #	U=Olvasó típusa (0=AR-331(E/EF), 1=WG olvasó)				
Halozati azonosito beallitasa	00 * NNN * VVV * AAA #	MMM=AR-331(E/EF) ajto szam (001~255)				
		AAA=WG olvaso ajto szam (001~255))				
		Alaperteimezell Clin. #92.106.1.127				
		"000 000 000 000" esetén a DHCP funkció engedélyezve				
IP-cím hozzárendelése (Újraindítás után)		van				
	01 * 1 * 255255255000 #	Alhálózati maszk				
	01 * 2 * 192168001254 #	Átjáró				
		N=Olvasó típusa (0=AR-331(EF), 1=WG olvasó)				
		TTT=Ajtórelé időzítés				
Ajtórelé időzítés beállítása	02 * N * TTT #	000=alaphelyzetben nyitott				
		001-600=1~600mp, 601-609=0.1~0.9mp				
		TTT=Riasztórelé időzítése (00=alapban nyitott,				
Riasztórelé időzítés beállítása	03 * 111 #	001-600=1~600mp)				
Élesítés késleltetésének beállítása	05 * TTT #	TTT értéke: 001~255 (másodperc)				
Riasztás késleltetésének beállítása	06 * TTT #	TTT értéke: 001~255 (másodperc)				
Maetar kártva boállítása	07 + KKKKK + 11111111 #	KKKKK-UUUUU=00000~15999				
		KKKKK=Kezdő felh. cím; UUUUU=Utolsó felh. cím				
		M=AR-331(E/EF), W=WG olvasó (0=tilt, 1=engedélyez))				
		NN=16 db @lőzóna tartomány (00~15))				
	08 + MW + NN + HHMMbbmm +	HHMMhhmm= HHMMhhmm≡Kezdési idő∼Befejezési idő				
Automatikus nyitási időszak beállítása		(Példa:08301200=08:30-tól 12:00-ig))				
	/ 123436H #	7123456H=A hét napiai-(Vas/ Hét, Ked /Sze /Csü /Pén /Szo)				
		f = r_{1} =				
		H:				
Mester kód beállítása		$\dot{U}\dot{U}\dot{U}\dot{U}\dot{U}=\dot{U}$ j mester kód				
		RRRRRR≣ Uj mester kód megismétlése				
Kártya felfüggesztése és törlése	10 * KKKKK * UUUUU #	* :Felfüggesztés 9 :Törlés				
Falfürsterstett kérkus Vite en sedékuszása		KKKKK=Kezdo felh. cim; UUUUU≡Utolso felh. cim				
		KKKKK≣Kezdo fein. cim, UUUUU=Utoiso fein. cim				
Kártya vagy kód mód beállítása egy felhasználóra	12 * FFFFF * PPPP #	(0001~0000) (Hozzófóróci mód: Kártya vagy kód)				
		TTT ártáke:: 001~255 (0.1 másodperc)				
Élesítési kimenet időzítésének beállítása	14 * TTT #	Alanártelmezett árták–10, 0=Nincs időzítás				
		PPPP= 4 számiegyű egyéni kód (0001~9999)				
Kényszerkód beállítása	15 * PPPP #	Alapértelmezett érték: 4321				
<u> </u>		PPPP= 4 számjegyű egyéni kód (0001~9999)-				
Elesito kod beallitasa	17 * PPPP #	Alapértelmezett érték: 12344				
Élesítési állapot engedélyezése/tiltása	Kártye+NNNN #	NNNN: Élesítő kód				
Elesítési állapot eng./tilt. az összes eszközre	Kőártya+NNNN ★ U #	U=Céleszköz engedélvezése				
Élesítési állapot engedélyezése az összes eszközre	Kártya+NNNN * * #	(0=AR-331(E/EF), 1=WG olvasó))				
Élesítési állapot tiltása az összes eszközre	Kártya+NNNN * 9 #					
Ajtó visszazárásra várakozás ideie	18 * U * TTT #	U=Céleszköz engedélyezése (0=AR-331(E/EF),1=WG olvasó)				
		TTTT=Várakozási idő:(000~600), alapértelmezett érték: 15mp.				
Kártyák hozzáadása	19 * FFFFF * KKKKK #	FFFFF=Felhasználói cím KKKKK=Kártvák száma((00001=Folvamatos felmutatás))				
		U=Céleszköz engedélvezése (0=AR-331(EF), 1=WG olvasó))				
Olvasó kiegészítő beállításai	20 * U * DDD #	DDD=Fftunkció alapértelmezett értéke				
Liftyozárlás hoállítása: töhhamalatas harrátásta		FFFF=Felhasználói cím; G=8 emeleti csoport (0~7)				
		EEEEEEE=8 hozzárendelt emelet (E=0: Tilt.,1: Engedélyez)				
AR-401RO16/AR-401RO16R relé működési idő beállítása	23 * NNN * TTT #	NNN=Liftvezérlő hálózati azonosítója TTT=				
		TTT=Relé működési ideje:(001~600=1 e 600 másodperc)				
Gyári beállítások	24 * U * DDD #	U=Céleszköz engedélyezése (0=AR-331(EF),1=WG olvasó)				
Valós idejű belső óra beállítása	25 * YYMMDDHHMMSS #	YYMMDDHHMMSS≑Ev/Hónap/Nap/Ora/Perc/Mp.				

Parancs lista						
Funkció	Parancs	Leírás				
Anti-pass-back (Felhasználók engedélyezése)	26 * KKKKK * UUUUU * P #	KKKKK=Kezdő felh. cím; UUUUU=Utolsó felh. cím P= P=0: Engedélyezés, P=1:=Tiltás, P=2: Alapállapot				
Liftvezérlés beállítása: egyemeletes hozzáférés	27 * FFFFF * EE #	FFFF=Felhasználói cím; EE=Emelet száma (01~64)				
Kényszerített nyitás és élesítés beállítása	28 * RRR #	Kényszerített nyitás és élesítés funkció: RRR=0008				
Összes kártya törlése / paraméterek beállítása	29 * 29 * # / 29 * 299 * #	(alapértelmezett érték))				
Ugyanaz a kártya beolvasása közötti idő beállítása	31 * TTTT #	TTTT értéke=0010~6000 (mértékegység:10ms)				
Automatikus csengetés beállítása	32 *NN *HHMMTT *7123456H #	NN=16 időzóna (tartomány: 00~15) HHMM=Óra és perc (pl.: 0830=Csengetés 08:30-kor)) TT=Két csengetés közti idő (01~99 másodperc) 7123456: A hét napjai - Vas/Hét/Ked/Sze/Csü/Pén/Szo (Bemeneti érték:: 0=Tiltás; 1=Engedélyezés)) H=Szünnap (Bemeneti érték: 0=Tiltás; 1=Engedélyezés))				
Szünnap beállítása	35 * MMDD * F #	MM=Hónap (01~12)) DD=A hónap napja (01~31) F= 0:Törlés, 1:Hozzáadás				
Teljes hozzáférés állapot engedélyezése/tiltása	36 * NW #	N=AR-331(E/EF), W=WG olvasó (0=tilt, 1=engedélyez))				
RS-485 bemeneti funkciók beállítása (Beállítás után újraindítás szükséges))	37 * AB #	A=0:AR401RO BB=0:9600 (alapérték) 1:Vezérlő álapállapot) 1:19200 22LEBDparaelel 2:38400 3:Nyomtató 3:57600				
Biometria formák beállítása (Beállítás után újraindítás szükséges))	38 * DDD #	002=2000 Ujj véna felismerés 003=9000 Optikai vagy Kapacitív ujjlenyomat felismerés 004=200 Optikai ujjlenyomat felismerés 008=200 Kapacitív ujjlenyomat felismerés 012=200 Optikai és Kapacitív ujjlenyomat felismerés				
Ujjlenyomat hozzáadása/törlése	39 * N * FFFFF #	N= 1: 1 db ujjlenyomat adat hozzáadása 2: 2 db ujjlenyomat adat hozzáadása 3: 3 db ujjlenyomat adat hozzáadása 0: Törlés				
	39 🏝 9 💌 999999 #					
Kártva vagy ujilonvomat mallázás		1.lepes: 40°1*KKKKKtunkkKtunkkktunkkk 2.lépés: 40*3*KKKKKtunkkktunktunkk Hozzáférési mód: Ujjlenyomat, majd kártya (Alapértelmezett) 1.lépés: 40*0*KKKktunktunktunktunktunktunktunktunktunktun				
engedélyezése/tiltása		2.lépés: 40 ° XINIXIN ULLEUT : Parancs pár beállítása Hozzáférési mód: Csak uillenvomat vagy csak kártva				
		KKKKK=Kezdő felh. cím; UUUUU=Utolsó felh. cím				

Funkciók alapértelmezett értékei

20 * U * DDD # XAlapértelmezett érték									
Funkció			Lehe	tőség		Érték	Alkalr	nazás	
Események naplózása				lgen	1: Nem 00		Hálózati		
Automatikus újrazárás			※ 0: ⁻	Tiltás	1: Enged.	Enged. 0022 Hálózati/Önálló			
Automatikus nyitvatartási idő			×0:	Tiltás	1: Enged.	0044	0044 Hálózati/Önálló		
Kód mellőzése "Kártya vagy kód" módban			×0:	Tiltás	1: Enged.	0088	Hálóza	Hálózati/Önálló	
Kilépés nyomógombbal			0: 1	Tiltás	s X1: Enged. 0166 Hálózati/Önálló		ati/Önálló		
Kényszer nyitás engedélyezés			×0: I	※0: Kieg. 1: Mester 0		032	Hálózati		
Ajtóirány kijelölése			×0: I	Kilépés	1: Belépés	1: Belépés 064 Hálózati		ati	
Anti-pass-back			×0:	Tiltás	1: Enged.	1282	Hálóza	ati	
24 * U * DDD #								※Alapértelmezett érték	
Funkció		Lehe	etőség				Érték	Alkalmazás	
Illetéktelen behatolás hangjelzések engedélye	ezése	≫0 : 1	litás 1: Engedélyezés 00		001	Hálózati/Önálló			
Ujjlenyomat olvasás után kártya mellőzése		※0 : 1	Tiltás	tás 1: Engedélyezés 0022 Hálózati/Öna			Hálózati/Önálló		
Élesítés/Kikapcsolás zóna (62) engedélyezés	e	×0: ⁻	Tiltás	ás 1: Engedélyezés 0088 Hálózati/Önálló			Hálózati/Önálló		
Az olvasó és vezérlő azonos ajtórelét használ	(csak az olvasónál)	0: 1	Tiltás X1: Engedélyezés			0166	Hálózati/Önálló		
Szabad hozzáférés mód		×0: T	Tiltás	ás 1: Engedélyezés 032 Hálózati/Önáll			Hálózati/Önálló		
Riasztó megállítása		×0: 1	Vincs	ncs 1: Nyomógomb/Ajtó zárás 064		Hálózati/Önálló			
Automatikus nyitvatartáskor az ajtó nyitva az első k	ártya felmutatása nélkül i	is ※0: 1	Tiltás	ás 1: Engedélyezés 1282 Hálózati/Ön			Hálózati/Önálló		
28 * FFF #								※Alapértelmezett érték	
Funkció	Lehetőség			Érték			Alkalmazás		
Felhasználó belépés megtagadva riasztás	※0: Tiltás	1: Eng	gedélye	edélyezés 001			Hálózati/Önálló		
Anti-pass automatikus újraindítása			Engedélyezés 0022			Hálózati/Önálló			
Riasztás kimenet és kényszer nyitás beállítása 0: WG kimenet ※1			sítés és kényszer 0088			Hálózati/Önálló			
RS-485 401RO16B:00 % V			1ő: 01	i: 01 000 0166		Hálć	Hálózati/Önálló		
LED:10 PR				PRN: 11		032 048			



A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.