

TELEPÍTŐI és FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS



Megjegyzések

- 1. Kábelátvezetés: A kommunikációs vezetékek és a tápellátásra szolgáló vezetékek, ne legyenek egy csatornában vezetve más elektromos vezetékekkel. Ezeket mindig elkülönített csatornákban vezesse.
- 2. Vezeték kiválasztása: Használjon AWG22-24 típusú árnyékolt, csavart érpáras vezetéket és kerülje a csillagpontos vezetékezést. A TCP/IP csatlakozáshoz használjon CAT5 vezetéket.
- 3. Tápellátás: Ne csatlakoztassa az olvasót és az elektromos zárat ugyanahhoz a tápegységhez. Amikor az elektromos zár működésbe lép, az olvasó tápellátása bizonytalanná válhat és befolyásolhatja az olvasó működését. A szabályos tápellátáshoz csatlakoztasson egy tápegységet a relék és az elektromos zárak tápellátásához, egy másik, független tápegységet pedig az olvasó tápellátásához.

Csatlakozások

Csatlakozó: P1 Vezeték funkció Vez.

Ajtó relé

Közös-COM-Pont

Ajtó érzékelő

AJtónyitás

Riasztó relé

Tápfeszültség

Csatlakozó: P2 Vezeték funkció Vez.

Ajtónyitás kimenet

WG Ajtó érzékelő

WG Ajtó gomb

Hangjelző

Wiegand

LED



L eírás

Lila/fehér (N.C.)DC24V1Amp

Leírás

Vékony zöld Wiegand DAT: 0 bemenet

Vékony kék Wiegand DAT: 1 bemenet

Narancs Negatív kapcsoló bemenet

(N.O.)DC24V1Amp

(COM)DC24V1Amp Negatív kapcsoló bemenet

Negatív kapcsoló bemenet

(Nyitott kollektoros állapotú)

Rózsaszín Hangjelző kimenet 5V/100mA, negatív

(Nyitott kollektoros állapotú)

Negatív kapcsoló bemenet

Piros LED kimenet 5V/20mA, max.

Zöld LED kimenet 5V/20mA, max. Tranzisztoros kimenet max. 12V/100mA

Tranzisztor kimenet, Max. 12V/100mA

Szín

Kék/fehér

Fehér

Narancs

Lila

Szürke

Szín

Sárga

Barna

Kék/fehér

Lila

Vastag piros 12VDC

Vastag fekete 0VDC

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Csatlakozó: P3

Vezeték funkció	Vez.	Szín	Leírás
	1		
	2		
	3	Narancs/fehér	Hálózat - TX+
TCD/ID kimonot	4	Narancs	Hálózat - TX-
	5	Zöld/fehér	Hálózat - RX+
	6	Zöld	Hálózat - RX-
	7		

Csatlakozó:P4

Vezeték funkció	Vez.	Szín	Leírás
RS-485 lift-	1	Vastag zöld	RS-485(B-)
vezérlőhöz	2	Vastag kék	RS-485(A+)

Csatlakozó: P5

Vezeték funkció	Vez.	Szín	Leírás
Cashatáan	1	Piros	N.C.
Szabotazs-	2	Narancs	COM
Rapusoio	3	Sárga	N.O.

Csatlakozó: P6

Vezeték funkció	Vez.	Szín	Leírás
Tápfeszültség	ápfeszültség 1 Piros 12VDC kimenet		12VDC kimenet
Trigger jel	2	Lila	Biztonsági trigger jel kimenet
Riasztás	3	Piros/fehér	Riasztás kimenet
Szabotázs	4	Sárga/fehér	Szabotázs kimenet

Csatlakozó: P7 Opcionális:(Szükséges az AR-725L485 eszköz hozzá)

Vezeték funkció	Vez.	Szín	Leírás
TTL Soros Port	1	Fekete	0VDC
	2	Sárga	TX
	3	Fehér	TE
	4	Narancs	RX
	5	Piros	5VDC
	6		







Egy kártya törlése

Üsse be: ★ 123456 # (vagy Mester kód) → 10 ★ KKKKK 9 UUUUU #

PI.: Törölje a 00058 felhasználói címen lévő kártyát Lépjen be a programozói módba \rightarrow 10 * 00058 9 00058 #

• Tök	b kárty	ya törlése			Kártya információk						
Üss	e be: \star	123456 #	(vagy Mest	er kód) \rightarrow 10 * KKKKK 9 UUUUU #							
Lép	jen be a	a programoz	ói módba →	$10 \times 00101 \ 9 \ 00245 \ \#$	000084879	5					
• Öss	zes ká	rtya törlése)								(ÓD
Üss	e be: \star	123456 #	(vagy Mest	er kód) → 29 ★ 29 ★ #	\sim	- TERÜLET	KÓD		TERÜLETI KÓD		
Dree											
Pro	Programozas A Belénés/kilénés programozói üzemmódha										
A. B	elepe	s/kiiepes	program	ozol uzemmodba							
Belépés programozói üzemmódba											
PI.	Az alap	értelmezett	érték = 1234	IS6, ha a mester kódot megváltoztatta 876112-i	e, üsse be:	* 876112	$\# \rightarrow \text{pressure}$	ogramozói	üzemmó	d hozzáférh	ető.
• Kile Üss	é pés p i e be: 🔸	rogramozói ⊱ #)	üzemmód	ból							
• Me	ster kó	d megváltoz	tatása								
Lép Pl.:	jen be j Új Mes	programozói iter kódnak á	módba → (allítsa be: 87)9 ★ ÚÚÚÚÚÚRRRRRR	zámjegyes 376112 #	mester kód	ot kétsze	r).			
B. 0	lvasó	hálózati	azonosíto	ójának megyáltoztatása							
Lép	jen be j	programozói	módba \rightarrow (00 * NNN * MMM * AAA #							
[NN	N=Hálć	ózati azonos	ító: 000~254	4; MMM=725E ajtó száma: 1∼255; AAA=WG ajt	ó száma=1~	-255					
C. N	4/M8	üzemmóo	d beállítás	sa							
Lép	ojen be	a programo:	zói módba—	• 04 * N # [N=4/8]							
			Felhasználók				Kényszer-	اطةحذمه	l iffura-éuléa	Anti-pass-	
	Mód	Működés	száma	Hozzaferesi mod	Eseménytár	120 szünnap	kód	luozona	Lintvezeries	back	I I
	Mód	Működés	száma	1. Csak kárta	Eseménytár	120 szünnap	kód	luozona	Lintvezeries	back	
	Mód M4	Működés Hálózati/ Önálló	16,000 (0~15,999)	Hozzateresi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) t kód (4 számjegyű kód)	Eseménytár 32,000	120 szűnnap Van	kód Van	Korlátlan	64	back Van	
	Mód M4	Működés Hálózati/ Önálló	16,000 (0~15,999)	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód)	Eseménytár 32,000	120 szűnnap Van	Van	Korlátlan	64	back Van	
	Mód M4 M8	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/	16,000 (0~15,999) 16,000	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya	Eseménytár 32,000 32,000	120 szűnnap Van Van	Kód Van Van	Korlátlan	64 64	back Van Van	
	Mód M4 M8	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999)	Hozzateresi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód)	Seménytár 32,000 32,000	120 szűnnap Van Van	Kód Van Van	Korlátlan Korlátlan	64 64	back Van Van	
D. K	Mód M4 M8 ód be	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999)	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód)	Eseménytár 32,000 32,000	120 szünnap Van Van	Kód Van Van	Korlátlan Korlátlan	64 64	back Van Van	
D. K • Egye	Mód M4 M8 Ód be di kód	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló éállítása (M4/M8)	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999)	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód)	Eseménytár 32,000 32,000	120 szünnap Van Van	Kód Van Van	Korlátlan Korlátlan	64 64	back Van Van	
D. K • Egye Kárty	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló sállítása (M4/M8) kód: Lépjen	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a progra	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) mozói módba → 12 ★ FFFFF ★PPPP # [pl.:	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: 0	120 szünnap Van Van 00001, kódj	kód Van Van a: 1234. (Korlátlan Korlátlan	64 64 *)00001	back Van Van]
D. K • Egye Kárty Kárty	Mód M4 M8 Ód be di kód ra vagy a és kó	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló eállítása (M4/M8) kód: Lépjen bd: Lépjen bo	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a program	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) amozói módba → 12 * FFFFF * PPPP # [pl.: pzói módba → 13 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fe	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: (elh. cím: 000	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja:	Kód Van Van a: 1234. l 1234. Üst	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 *	64 64 * 00001	back Van Van *1234 # €1234 #]]
D. K • Egye Kárty Kárty E. A	Mód M4 M8 ód be di kód a vagy a és kó nti-pa	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló éállítása (M4/M8) kód: Lépjen bd: Lépjen be ass-back	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a program	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) mozói módba → 12 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fe	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: (elh. cím: 00(120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja:	kód Van Van a: 1234. (1234. Üse	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 *	64 64 * 00001	back Van Van * 1234 # 1234 #]]
D. K •Egye Kárty Kárty E. A Az	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy a és kó nti-pa anti-pas	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló sállítása (M4/M8) kód: Lépjen be iss-back ss-back funk	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a program e a program	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) amozói módba → 12 * FFFFF * PPPP # [pl.: pzói módba → 13 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fel a alkalmazzák parkolók bejáratánál annak mega	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: 000 akadályozás	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja: tára, hogy o	kód Van Van a: 1234. l 1234. Üst	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 *	64 64 ★00001 00001 ★	back Van Van ★1234 # 1234 #] k be egy id] őben,
D. K • Egye Kárty Kárty E. A Az vag	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy a és kó nti-pas y olyan	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló sállítása (M4/M8) kód: Lépjen bd: Lépjen be ss-back ss-back funk helyen, ahol	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a progra e a program ciót gyakrar figyelni kell	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) amozói módba → 12 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fellow pozói módba → 13 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fellow alkalmazzák parkolók bejáratánál annak mega arra, hogy a belépést mindig kövesse kilépési es	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: 000 elh. cím: 000 akadályozás semény is.	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja: ára, hogy o	Kód Van Van a: 1234. U 1234. Üss egy kárty.	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 *	64 64 *00001 00001	back Van Van *1234 # 1234 #] k be egy id] őben,
D. K •Egye Kárty Kárty E. A Az vag • O	Mód M4 M8 ód be di kód a vagy a és kó nti-pas y olyan Ivasó e	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló sállítása (M4/M8) kód: Lépjen bá: Lépjen bé ass-back ss-back funk helyen, ahol engedélyezé	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a progra a program ciót gyakrar figyelni kell se	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 4. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 4. Csak kártya 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 4. Csak kártya 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 4. Csak kártya 4. Csak kártya 5. C	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: 0 elh. cím: 000 skadályozás semény is.	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja: tára, hogy o	kód Van Van a: 1234. (1234. Üse egy kárty	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 *	64 64 * 000001 • 000001	back Van Van 1234 # 1234 #] k be egy id] őben,
D. K • Egye Kárty Kárty E. A Az vag • O	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy a és kó nti-pas y olyan Ivasó e epjen be	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló éállítása (M4/M8) kód: Lépjen bá: Lépjen bé ass-back ss-back funk helyen, ahol engedélyezé e a programo	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a progra a program ciót gyakrar figyelni kell se pzói módba -	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) mozói módba → 12 * FFFFF * PPPP # [pl.: pzói módba → 13 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fé a alkalmazzák parkolók bejáratánál annak mega arra, hogy a belépést mindig kövesse kilépési es → 20 * U * DDD # (Kérjük, olvassa el a funko	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: (elh. cím: 000 akadályozás semény is.	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja: iára, hogy o	kód Van Van a: 1234. Ú 1234. Úss egy kárty ékei fejez	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 * ával többer etet.)	64 64 •00001 •00001 ★	back Van Van ★1234 # 1234 #] k be egy id	j őben,
D. K • Egye Kárty Kárty E. A Az vag • O Le	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy a és kó nti-pas y olyan Ivasó e epjen be .: Ha az	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló sállítása (M4/M8) kód: Lépjen bé ass-back ss-back funk helyen, ahol engedélyezé e a programo z AR-881EF/	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a program ciót gyakrar figyelni kell ise pzói módba - 'EV olvasót	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) amozói módba → 12 ★ FFFFF ★ PPPP # [pl.: Fello bozói módba → 13 ★ FFFFF ★ PPPP # [pl.: Fello a alkalmazzák parkolók bejáratánál annak mega arra, hogy a belépést mindig kövesse kilépési es → 20 ★ U ★ DDD # (Kérjük, olvassa el a funkok kijárati, a WG olvasót bejáratinak szeretné beáll	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: (akadályozás semény is. ciók alapérte tani.	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja: sára, hogy o elmezett érte	kód Van Van a: 1234. U 1234. Üss egy kárty ékei fejez	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 * ával többer etet.)	 64 64 64 00001 ★ 00001 ★ n lépjene 	back Van Van ★ 1234 # 1234 #] k be egy id] őben,
D. K •Egye Kárty Kárty E. A Az vag • O Lé Pl	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy a és kó nti-pas y olyan Ivasó e epjen be .: Ha az epjen be	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló ádlítása (M4/M8) kód: Lépjen bé ass-back funk helyen, ahol angedélyezé a programo AR-881EF/ a programo	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) 16 be a program ciót gyakrar figyelni kell ise vzói módba - (EV olvasót	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) mozói módba \rightarrow 12 * FFFFF * PPPP # [pl.: bzói módba \rightarrow 13 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fel a alkalmazzák parkolók bejáratánál annak mega arra, hogy a belépést mindig kövesse kilépési es \rightarrow 20 * U * DDD # (Kérjük, olvassa el a funko kijárati, a WG olvasót bejáratinak szeretné beáll \rightarrow 20 * 0 * 128 # \rightarrow 20 * 1 * 192 # (Kérjük,	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: 0 elh. cím: 000 exemény is. ciók alapérte tani. olvassa el a	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja: ára, hogy o elmezett érte a funkciók a	kód Van Van a: 1234. Ú 1234. Üst egy kárty ékei fejez lapértelm	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 * ával többer etet.) ezett érték	64 64 • 00001 • 00001	back Van Van * 1234 # 1234 #] k be egy id	Őben,
D. K • Egye Kárty Kárty E. A Az vag • O Lé Pl Lé • Ka	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy a és kó nti-pas y olyan lvasó e spjen be .: Ha az epjen be ártya el	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló állítása (M4/M8) kód: Lépjen be ass-back helyen, ahol engedélyezé a programoz AR-881EF/ e a programoz	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) be a program ciót gyakrar figyelni kell se pzói módba - 'EV olvasót pzói módba - se ói módba -	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) mozói módba \rightarrow 12 * FFFFF * PPPP # [pl.: bacói módba \rightarrow 13 * FFFFF * PPPP # [pl.: Fé a alkalmazzák parkolók bejáratánál annak mega arra, hogy a belépést mindig kövesse kilépési es \rightarrow 20 * U * DDD # (Kérjük, olvassa el a funko kijárati, a WG olvasót bejáratinak szeretné beáll \rightarrow 20 * 0 * 128 # \rightarrow 20 * 1 * 192 # (Kérjük, 26 * KKKKK * UUUUU * P # [P=0:Enger	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: 0 akadályozás semény is. ciók alapérte tani. olvassa el a télyezye: Pa	Van Van O0001, kódj 001, kódja: afra, hogy o elmezett érte a funkciók a =1. Tiltva: P	kód Van Van a: 1234. ú 1234. úse egy kárty ékei fejez lapértelm =2:Alaph	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 * ával többer etet.) ezett értékn	64 64 ★00001 000001 ★ n lépjene	back Van Van ★1234 # 1234 #] k be egy id)) öben,
D. K •Egye Kárty Kárty E. A Az vag • O Lé Pl Lé • Ká Lé Pl	Mód M4 M8 Ód be di kód a vagy a és kó nti-pas y olyan Ivasó e epjen be .: Ha az epjen be ci tha az epjen be .: A 001	Működés Hálózati/ Önálló Hálózati/ Önálló sállítása (M4/M8) kód: Lépjen be ss-back funk helyen, ahol engedélyezé a programoz AR-881EF/ a programoz 52-00684 fe	16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) 16,000 (0~15,999) 16 be a progra e a program ciót gyakrar figyelni kell bse bzói módba - se ói módba → elhasználói c	Hozzaferesi mod 1. Csak kárta 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy felhasználói szám (5 számjegyű) + kód (4 számjegyű kód) 1. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 4. Csak kártya 2. Kártya és kód (4 számjegyű kód) 3. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 4. Csak kártya 5. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód) 5. Kártya vagy kód (4 számjegyű kód)	Eseménytár 32,000 32,000 Felh. cím: 0 akadályozás semény is. ciók alapérte tani. olvassa el a télyezve; P: 5t: 26 * 00	120 szünnap Van Van 00001, kódj 001, kódja: ára, hogy o elmezett ért a funkciók a =1:Tiltva; P 152 * 006	kód Van Van a: 1234. U 1234. Üss egy kárty ékei fejez lapértelm =2:Alaph 84 * 0	Korlátlan Korlátlan Üsse be:12 se be: 13 * ával többer etet.) ezett érték elyzet]	64 ★00001 00001 1 épjene ei fejezete	back Van Van *1234 ∰ •1234 ∰] k be egy id et.)) őben,

Az ajtó nyitva marad miután az első kártyát felmutatták. 16 időzóna programozható önálló üzemmódban és korlátlan időzóna programozható hálózati üzemmódban.

Automatikus ajtónyitás engedélyezése/tiltása

Lépjen be programozói módba \rightarrow 20 \star U \star DDD # (Kérjük, olvassa el a funkciók alapértelmezett értékei fejezetet). Pl.: Engedélyezze az automatikus ajtónyitást az AR725E-n. Lépjen be programozói módba \rightarrow 20 \star 0 \star 004 # (Kérjük, olvassa el a funkciók alapértelmezett értékei fejezetet).

Automatikus ajtónyitás engedélyezése/tiltása kártyafelmutatás nélkül

Lépjen be programozói módba → 24 ★ U ★ DDD # (Kérjük, olvassa el a funkciók alapértelmezett értékei fejezetet). Pl. Engedélyezze az automatikus ajtónyitást kártyafelmutatás nélkül a WG olvasón. Lépjen be programozói módba → 24 ★ 1 ★ 128 # (Kérjük, olvassa el a funkciók alapértelmezett értékei fejezetet).

Nyitvatartási idő beállítása

Lépjen be programozói módba \rightarrow 08 * MW * NN * HHMMhhmm * 7123456H # [M=AR-725E, W=WG olvasó (0=tiltva,1=engedélyezve); NN=Időzónák száma (NN=00-15), HHMMhhmm=időszak eleje és vége (pl. 08301200=08:30 - 12:00), 7123456H=a hét napjai - Vas/Hét/Ked/Sze/Csü/Pén/Szo + H szünnap (N=0: tiltva; 1= engedélyezve) PI.: Az AR-725E (WG olvasó nélkül) hétfő, szerda és péntek 9:30-tól 16:20-ig tartó nyitvtartás beállításához: Lépjen be programozói módba \rightarrow 08 *10 *01 * 09301620 * 0101000 # \rightarrow Kész.



G. Lift vezérlés										
A SOYAL AR-401RO16 liftvezérlőt csatlak	koztatva rendelhet hozzá emeleteket a fe	elhasználókhoz. [BAUD9600]	Kériük	has	znália	az aláh	hi em	elet tá	hláz	ratot [.]
 Egy emelet 		Γ.		Fmol	et	- 4146	2.011	5.51 10	uz	
Lépjen be programozói módba $ ightarrow 27$	* FFFF * EE #		Csoport	1			1	1	1	
FFFFF=Felhasználó címe; EE=Emele	et száma (01-64 emelet)		0	8	7 6	- L		∟ २	2	
Pl.: A 00045 felhasználó számára eng	gedélyezze a 24. emeletet: 27 ★ 000	45 * 24 #	1	16	15 1	, J 4 13	12	11	2 10	a
 Több emelet 			2	24	23 2	2 21	20	19	18	17
Lépjen be programozói módba \rightarrow 21	* FFFFF * G * EEEEEEE #		3	32	$\frac{20}{31}$ 3	0 29	28	27	26	25
FFFFF=Felhasználó címe; G=8 liftvez	zérlő csoport egyike (Programozható tiltva: 1=engedélvezve)	érték: 0-7);	4	40	39 3	8 37	36	35	34	33
Pl.: A 00168 felhasználó számára eng	gedélyezze a 6. és a 20. emelethez va	aló hozzáférést:	5	48	47 4	6 45	44	43	42	41
Lépjen be programozói módba $ ightarrow$ 21	★ 00168 ★ 0 ★ 00100000 # →	-	6	56	55 5	4 53	52	51	50	49
21 * 00168 * 2 * 00001000 # -	$21 \times 00168 \times 2 \times 00001000 \# \rightarrow \text{Kesz}$					2 61	60	59	58	57
H. Riasztó funkció beállítása	I. Riasztó funkció beállítása									
 Működési feltételek: 	• Alkalmazás:									
1. Az élesítés engedélyezve legyen	1. Ajtó túl hosszú ideig	nyitva (Normál nyitás utái	n): Ajtó az	ajtó r	elé ide	én és a	a zárá	si időr	n túl r	nyitva.
2. Csatlakozzon riasztórendszerhez	z 2. Kényszerített nyitá	is (érvényes felhasználó	i kártya f	felmu	tatása	nélki	il): be	lépés		
Élecített állen et en vedálvezá e	kényszerített nyitás	sal vagy illegális művelette	el. bramköra	nvitoti	ŀ					
 Elesitett allapot engedelyezese 	5. Ajtonynas erzekero	nina. Ajtonyitas erzekelü a	arannkure	iryitoti						
neszenieti allapotban		Kártus vom kád		11 4	hue ár	المضا				
Osak kartya Összos aitóra	Kiválasztott sitára	nartya vagy Kod	óm 4	r ar	tya es	KOCI	lmutet		. /	
	Kivalasztott ajtora	számi, felh, kód $\rightarrow \# \rightarrow 4$	am → 4 számiegy	ű felha	asznál	bi kód -	$\rightarrow \#$	asa — → 4 s:	→ 4 Sz zámie	eavű
számjegyű élesítő kód \rightarrow * *	iegyű élesítő kód $\rightarrow *$ A # vagy #	élesítő kód → * * # vag	ıy * A #	éles	ítő kóc	→ *	*#	vagy	* A	A #
Programozój módban										
Összes aitóra: Belépés programozó	ói módba → $*$ * #	Kiválasztott aitóra: Belé	nés progr	amozo	ói mód	na →	* *	A #		
Hatástalanítás:			pee preg.							
Készenléti állanothan										
Csak kártva		Kártva vagy kód		Kár	tva és	kód				
Összes aitóra	Kiválasztott aitóra	5 számi felhasználói szám	→ 4 szám	ni Érvé	énves k	ártva fe	Imutat	ása —	→ 4 sz	zámi.
Érvényes kártya felmutatása \rightarrow 4	Érvényes kártva felmutatása \rightarrow 4 szám-	felhasználói kód \rightarrow # \rightarrow 4	számj.	felh	asznál	i kód -	→ #]-	→ 4 sz	ámje	egyű
számjegyű élesítő kód \rightarrow \star 9 #	jegyű élesítő kód → ★ A # vagy #	élesítő kód → * * # vag	gy * A #	éles	sítő kóc	→ *	* #	vagy	* A	#
* Alapértelmezett élesítő kód: 123	34. A=olvasó száma (0=AR-725E, 1=	WG olvasó).								
Gvári alapbeállítások viss	zaállítása									
Összes eszköz beállításának ég	s a felhasználói kártvák törlé	50	_	_	_	_	_	_	-	
	alhasználói kártvák törlése:		-	C			<u>A</u>			
Lépjen be programozói módba $\rightarrow 29$	* 29 9 #		5	000	.0					
 Összes felhasználói kártya törlése 	:			CN10						
Lépjen be programozói módba $ ightarrow$ 29	* 29 * #				ACHONE .		*********			
 IP cím alaphelyzetbe állítása: 		41			- AND		UI CII C			
Nyomja meg az j, P Reset " gombot a	z alapiapon par masodpercig (lasd az	adrat).	I.							
* A fenti műveletek után egy hos	szú hangjelzés lesz hallható, várja i	meg a hangjelzés végét	133		CN5		ció ci			
es inditsa ujra a vezerlot, ezutan az	z eszköz visszaall az alapértelmezett	beallitasokra.					<u>n 195</u> m			
Firmware frissítési függel	ék									
A firmware frissítéséhez haszn	alja a SOYAL U dpUpdater"	szoftvert.								
• A 🛛 ikonra kattintva futtassa az 🕮	UdpUpdater.exe fáilt.	Controller update tool (Ver 2.01)	81EVAB725Ev214PC	721 01 1	0.50EC	2				
A szoftver megtalálható a SOYAL CD)-n vagy lénien be a	Font File		- Check S		Load P	ont			
www.soyal.hu weboldalra a letöltéshe	ez	Update Path U Ethernet Target IP 192.168.1.127 Port 11	604 Node 1	Upd	ate Device					
		C Serial (COM) Target Node		♥ Up	date Font					
Δ Firmware frissítése		C AR727/V2/OF		Sub IP	Range 127	~ 50 _	can			_
[Kériük, vegye fel a kapcsolatot a t	echnikai támogatást nyúitó	AR727/V3 AR725Ev2/AR881E/AR821Ev5/AR829Ev5	Open Lool	kin: 🖂 AB72	H1372		▼ ← 6	a 🕂 🖽 -	?	X
viszonteladójával a legfrissebb Firr	mware ISP fájl beszerzéséhez.]	C AR C AR	D	AP572	5Ev2V0109.5TF	0				
1. Adja meg az IP címet és a Portot.		C AR C AR	My Recent Documents	2		\mathbf{i}				
2. A [Load F/W] gombra kattintva, tallóz	za be a legújabb Firmware ISP fájlt.	ĆAR CAR	Desktop							
3. Kattintson a legújabb Firmware ISP	fájlra, majd az [Open] gombra.	C AR C AR		ate .			\mathbf{i}			
4. A Firmware frissítés elindításához k	attintson az [Update Device] gombra.		6 My Documer							
5. Várja meg, míg a képernyőn megjel	enik a [Program Completed!] felirat.	Anvizet v=1(192.168.001.127) Firmware Update is Comple	My Compute	er						
		Default boot loader address is 192.168.1.128 (1604)	My Network	File name: k Files of typ	APS725	v2V0109.STM Files(".uit;".stm)		• •	Open Cancel	
			Places		☐ Ope	as read-only				

IP Beállítások

 Nyissa meg a böngészőt és írja be az alapértelmezett 	S2E - Windows Intern	1 Explorer	
IP címet: http://192.168.1.127	· ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	· 我的教授(A) 工具(D) 說明(B)	🤹 -
Ha az AR-725E IP címét	S 22E	AR-725E-V2 Access Control	09 SOYAL ¹⁰ Access controller
címet adja meg!	Current State	Current IP Addresses	
	Network Setting	192 168 001.052 (0080) CONNECTED 192.168.001.052 (0080) CONNECTED	
	User Password	Name Type IP address Subnet mask et1 Ethernet 192.160.1.127 255.255.265.0	Gateway DHCP 192.168.1.254
 Oldal menü 			🕞 😜 新路新路 🔍 100% ·
Current State Bejelentkezett szamítógép megte	kintése		
Network Setting			
User Password Bejelentkezett szamítógép megte	kintése		
Aktuális állapot		Current IP Addresses	
Az aktív állapotban ellenőrizheti és láthatja, hogy n	nilyen	Current State Remote IP (Port State 102:168 001 052 (0080) CONNECTED 192:168 001 052 (0080) CONNECTED Network Satting 192:168 001 052 (0080) CONNECTED Liser Dassond Name Type IP address Subnet mask	Gateway DHCP
számítógépek csatlakoznak a hálózati modulhoz.		et1 Ethernet 1992-168-1-127 255-255-0	192.168.1.254
Megmutatja, mely szamítogepek			
AR-725E aktuális IP címe. —			
Felhasználói név: admin Jelszó: nem kell kitölteni, csak kattintson az OK-ra a belépé	shez.	使用卷名稱(U): 【 admin ▼ 密碼(U): 【記憶病的密碼(E) 【 確定 取(消	
	🖉 S2E - Window	r laterat Explorer	
naiozati dealiitasok	(○) - 5 格案() 編輯()	http://192.168.1.127/ 検査(1) 汚敗の最要(4) 工具(1) 説明(6)	U for K Google
Az alapértelmezett IP címet (192.168.1.127) fogja látn	ii. 🖗 🕸 🔊		
Ellenőrizze le a MAC címet, hogy azonos-e a hálóza	ıti	AR-725E-V2 Access Control	Ver 1.09 SOYAL
modulon találhatóval. Az IP cím frissítése után kattintson a	z		ACCESS CONTROLLER
"Update" gombra. Az IP cím frissítése után csatlakozzon újr	a <u>Current Stat</u>	Network Setting	e reset).
az eszközhöz a böngészőben az új IP címmel.	Network Se	You need to change the host IP with new IP Address in Internet Browser	to re-connect the target.
	00011 0000	Device Name CONTROLLER	Setting
		LAN IP Address 192.168.1.127 LAN Net Mask 255.355.0	
		Default Gateway 192.1 \$1.1.254	
		Primary DNS Server 16839-1.1 Secondary DNS Server 16839-192.1	
		MAC Address 00-13-57-72-58-21	
		TCP Listen Port [62] (1024-9999)	
	and the second s	Upate	
	7.44		Log 🤤 Arriversite 🔧 100% 🤸
Felhasználói jelszó	🖉 S2E - Window	s Internet Explorer	
A jelszó maximum 10 karakter lehet és az A $_{-}$ Z vogy 0 $_{-}$	Q	http://192.168.1.127/ 传说(1) 我的最爱(4) 工具(1) 說明(14)	Coogle
karakterekhől állhat Változtassa meg a jelszót hog	😒 🕸 🔊 😒		💁 • 🖸 - 🖶 • 🗗 ARR 0 • 🎯 IRO •
megakadályozza az illetéktelenek hozzáférését	a	AR-725E-V2 Access Control	Ver 1.09
beállításokhoz	Comment City	User Password Setup	
	Network Set	New Password	
	User Passw	Update	



Parancs lista						
Funkció	Parancs	Magyarázat				
Belépés programozói módba	* PPPPPP #	PPPPP: Mester Kód (Alapértelmezett érték: 123456)				
Kilépés programozói módból	* #					
Kilépés programozói módból és élesített állapot engedélyezése az összes eszközön.	* * #	Beleérteve a 725E olvasót és a WG segédolvasót				
Élesített állapot engedélyezése az összes eszközön.	* * U #	U=Élesíteni kívánt terület (0=AR-725E, 1=WG olvasó)				
		NNN=AR-725E Hálózati azonosítója (001~254)				
Hálózati azonosító beállítása	00 * NNN * MMM * AAA #	MMM=AR-725E Ajtó száma (001~255)				
		AAA=WG olvasó ajtó száma (001~255)				
		Alapértelmezett IP-cím = 192.168.1.127				
	01 + 0 + 000000000000000000000000000000	CCCCCCCCCCC = 192168001127				
IP-cím hozzárendelés		Ha "000.000.000.000" értéket állítja be, akkor				
(Beállítás után újraindítás szükséges)		engedélyezi a DHCP funkciót.				
	01 * 1 * 255255255000 #	Alhálózati maszk beállítás				
	01 * 2 * 192168001254 #	Atjáró hozzárendelés				
		U=Ajtó kijelölése (0=AR-725E, 1=WG Olvasó)				
Ajtórelé időzítés beállítása	02 * U * TTT #	TTT=Ajtó relé időzítés: 000 (Alapban nyitott);				
		001~600= 1~600 mp. ; 601~609=0,1~0,9 mp.				
Riasztórelé időzítés beállítása	03 * TTT #	TTT=Riasztórelé időzítés: 000 (Alapban nyitott);				
		001~600= 1~600 mp.				
Üzemmód	04 * M #	M=Üzemmód (4/8)				
Élesítés késleltetésének beállítása	05 * TTT #	TTT= 001~255 mp.				
Riasztás késleltetésének beállítása	06 * TTT #	TTT= 001~255 mp.				
Mester kártva beállítása	07 * KKKKK * UUUUU #	Adjon meg egy felhasználót mesterkártya használóként= 00000~15999				
		KKKKK=Kezdő felhasználói cím, UUUUU=Utolsó felhasználói cím				
		M=AR-725E; W=WG Olvasó (0=tiltás; 1=engedélyezés)				
		NN = 16 automatikus nyitäsi idöszak azonosítója: 00~15				
	08 * MW * NN * HHMMhhmm *	HHMMhhmm=időszak eleje és vége				
Automatikus nyitási időszak beállítása	7123456H #	(pl.: 08301200=08:30 - 12:00)				
		7123456: a hét napjai -Sun/Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat				
		(bevihető érték: 0=tiltás; 1=engedélyezés)				
		H: munkaszüneti nap (bevihető érték: 0=tiltás; 1=engedélyezés)				
Mester kód beállítása	09 * ÚÚÚÚÚÚRRRRRR #	ÚÚÚÚÚÚ= Új mester kód				
		RRRRR= Új mester kód ismételve				
Kártya felfüggesztése és törlése	Felfugg.: 10 * KKKKK * UUUUU#	*:Felfüggesztés 9 :Törlés				
	Törlés: 10 * KKKKK * UUUUU #	KKKKK=Kezdő felhasználói cím, UUUUU=Utolsó felhasználói cím				
Kártya visszaállítása	11 * KKKKK * UUUUU #	KKKKK=Kezdő felhasználói cím, UUUUU=Utolsó felhasználói cím				
Kártya vagy kód mód beállítása	12 * FFFFF * PPPP #	FFFFF=Felhasználó címe; PPPP=4 számjegyű egyéni kód				
		(Hozzaleresi mod: Kartya vagy kod)				
Kártya és kód mód beállítása	13 * FFFFF * PPPP #	(Hozzáfárási mód: Kártua ás kód)				
		1ms-ként szabálvozbató. Bevibető érték: 000-255				
Élesítési kimenet időzítésének beállítása	14 * TTT #	Alapértelmezett érték=10mp=100 [,] 000=Végtelen				
		PPPP=4 számjegyű kód (0001-9999); Alapértelmezett				
Kényszerkód beállítása	15 * PPPP #	érték: 0000=Tiltás.				
Kártupazám mádapítápa		FFFF=Felhasználó címe; TTTTT=5 számjegyes				
		területkód; KKKKK=5 számjegyes kártyakód				
Élesítő kód beállítása	17 * PPPP #	PPPP=4 számjegyű kód (0001-9999); Alapértelmezett				
		érték:1234; 0000=Tiltás.				
Élesített állapot engedélyezése vagy tiltása	Kártya és üsse be: PPPP #	PPPP=4 szamjegyu elesítő kod				
Élesített állapot engedélyezése vagy tiltása minden eszközön	Kártya és üsse be: PPPP \star U #					
Élesített állapot engedélyezése minden eszközön	Kártya és üsse be: PPPP \star \star #					
Élesített állapot tiltása minden eszközön	Kártya és üsse be: PPPP \star # 9					
		U=Ajtó kijelölése (0=725E, 1=WG olvasó); TTT=001~600				
		Másodpercenként szabályozható; Alapértelmezett érték:15 mp.				
Kártvák hozzáadása	19 * KKKKK * 0000 #	KKKKK=Kezdő felhasználói cím; DDDDD=Kártyák				
		darabszáma (00001=Folyamatos hozzáadás)				
Gyári alapbeállítások - 1	20 * U * FFF #	U=Ajtó kijelölése (0=725E, 1=WG olvasó)				
	_	FFF=Funkcio alapertelmezett értéke				

Parancs lista						
Funkció	Parancs	Magyarázat				
Liftvezérlés beállítása: több emeletes hozzáférés	21 * FFFFF * G * EEEEEEE #	FFFF=Felhasználó címe; G=4 liftvezérlő csoport egyike; EEEEEEE=emeletek beállítása (0=tiltva; 1=engedélyezve)				
AP 401PO16 roló működési idő boállítás	22 + NNN + TTT #	NNN=Liftvezérlő (AR-401RO) hálózati azonosítója				
		TTT=relé működési ideje: 001-600=1-600mp				
Gvári alanheállítások - 2	24 + 11 + FFF #	U=Ajtó kijelölése (0=725E, 1=WG olvasó)				
		FFF=Funkció alapértelmezett értéke				
Valós idejű belső óra beállítása	25 * EEHHNNOOPPMM #	EEHHNNOOPPMM=Év/Hónap/Nap/Óra/Perc/Másodperc				
Anti-pass-back (Felhasználók engedélvezése)	26 * KKKKK * UUUUU * P #	KKKKK=Kezdő felhasználói cím; UUUUU=Utolsó felhasználói				
		cím; P=0=Engedélyezve; P=1=Tiltva; P=2=Alaphelyzet				
Liftvezérlés beállítása: egy emeletes hozzáférés	27 * FFFFF * EE #	FFFF=Felhasználó címe; EE=Emelet száma (01-64)				
Kényszerített nyitás és riasztás kimenet beállítása	28 * RRR #	Riasztási és kényszerített kimenet: RRR=008 (Alapértelmezett érték)				
Összes kártya törlése	29 * 29 * #					
Kártyák felmutatása közti idő beáll.	31 * TTTT #	10ms-ként szabályozható. Bevihető érték: 10-6000				
Automatikus figyelmeztető hangjelzés időzítésének beállítása	32 * SS * OOPPTT * 7123456H #	SS= 16 figyel. hangjelzés időzítés, programozható érték: 00-15 OOPP= Óra:Perc (pl. 0830: figyelmeztető hangjelzés 08:30-kor) TT=Figyelmeztető hangjelzés időtartama (programozható érték: 01-99mp) 7123456: A hét napjai - Vas/Hét/Ked/Sze/Csü/Pén/Szo Bevihető érték: 0=tiltás; 1=engedélyezés H: Munkaszüneti nap (bevihető érték: 0=tiltás; 1=engedélyezés)				
Munkaszüneti napok beállítása	35 * HHNN * F #	HH=Az év hónapjai (01=Január … 12=December) NN=A hónap napjai (01-31) F=0:Törlés; 1=Hozzáadás				
Teljes hozzáférés állapot engedélyezés vagy tiltás	36 \star MW #	M=AR-725E; W=WG olvasó (0=tiltás; 1=engedélyezés)				
RS485 bemenet funkció beállítás (Beállítás után újraindítás szükséges)	37 * AB #	A=0:AR401RO B=0: 9600(alapért. érték) 1:Host (alapért. érték) 1: 19200 2:LED Panel 2: 38400 3:Nyomtató 3: 57600				
TTL bemenet sávszélesség beállítás	38 * DDD #	Beállítható értékek: DDD: 001=4800 bps; DDD: 065= 9600 bps; DDD: 129=19200 bps				

Funkciók alapértelmezett értékei

20 * U * DDD # XAlapértelmezett érték						
Funkció	Lehetőség			Alkalmazás		
Események naplózása	※0: Igen	1: Nem	001	Hálózati		
Automatikus újrazárás	※0: Tiltva	1: Engedélyezve	002	Hálózati/Önálló		
Automatikus nyitás	※0: Tiltva	1: Engedélyezve	004	Hálózati/Önálló		
Kártya és kód módban kód megadásának mellőzése	※0: Tiltva	1: Engedélyezve	008	Hálózati/Önálló		
Kilépés nyomógombbal	0: Tiltva	%1: Engedélyezve	016	Hálózati/Önálló		
Hálózati mester olvasó	※0 :Kiegészítő	1: Mester	032	Hálózati		
Ajtóirány kijelölése	※0: Kijárat	1: Bejárat	064	Hálózati		
Anti-pass-back	※0: Tiltva	1: Engedélyezve	128	Hálózati		

24 * U * DDD # XAlapértelmezett érték							
Funkció		Lehetőség	Érték	Alkalmazás			
Kilépés hangjelzés engedélyezése	%0: Tiltva	1: Engedélyezve	001	Hálózati/Önálló			
Élesítés/letiltás zóna engedélyezése (62)	※0: Tiltva	1: Engedélyezve	008	Hálózati/Önálló			
Olvasó és vezérlő azonos ajtórelé megosztása (csak olvasónál)	0: Tiltva	%1: Engedélyezve	016	Hálózati/Önálló			
Szabad belépés mód	%0: Tiltva	1: Engedélyezve	032	Hálózati/Önálló			
Riasztás letiltása	※0: Nincs	1: Nyomógomb/Ajtó zárva	064	Hálózati/Önálló			
Ajtó kinyitódik az első kártya felmutatása nélkül, automatikus nyitáskor.	※0: Tiltva	1: Engedélyezve	128	Hálózati/Önálló			

※ Ajtó kijelölése (0=725E, 1=WG olvasó); DDD = Érték

28 * FFF # %Alapértelmezett érték Érték Funkció Lehetőség Alkalmazás Belépés riasztás megszűnése 001 Hálózati/Önálló %0: Tiltva 1:Engedélyezve Automatikus Anti-pass visszaállítás 002 Hálózati/Önálló ※0: Tiltva 1:Engedélyezve Hálózati/Önálló Kényszerített és riasztás kimenet beállítása 0: WG kimenet ※1: Riaszt. és kénysz. 008 RS-485 Hálózati/Önálló 000 401RO16B:00 016 LED: 10 PRN: 11 032 048

PI.: AR-725E beállítás: Élesítés és kényszer + PRN→(1x008)+(1x048)=056

Lépjen be a programozói módba ightarrow 2 8 st 056 # ightarrow Kész

