

BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



2

3

4

5

6

7

1

2

Narancs fehér Net - TX+

Net - TX-

Net - RX+ Net - RX-

Leírás

Vastag zöld RS-485(B-)

Vastag kék RS-485(A+)

Narancs

Zöld fehér

Zöld

Szín

TCP/IP Kimenet

Kábel: P4

Busz vezérlő

RS-485

Vezeték funkció Vezeték

Kábel: P1

Vezeték funkció	Vezeték	Szín	Leírás
Ajtó relé	1	Kék fehér	(N.O.) 24DCV 1A
	2	Lila fehér	(N.C.) 24VDC 1A
Lock Relay COM	3	Fehér	(COM) 24VDC 1A
Ajtó érzékelő	4	Narancs	Negatív kapcsoló bemenet
Ajtó nyomógomb	5	Lila	Negatív kapcsoló bemenet
Riasztó relé	6	Szürke	N.O./N.C. Opcionális (ugró)
Тáр	7	Vastag piros	12VDC
	8	Vastag fekete	0VDC

AR-821EFB5-9000MT BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

Csatlakozási táblázat (2)

Kábel: P5

Vezeték funkció	Veze	ték Szín	Leírás
Szabotázs kapcsoló	1	Piros	N.C.
	2	Narancs	COM
	3	Sárga	N.O.

Cable: P6

Vezeték funkció	Veze	ték Szín	Leírás
Táp	1	Piros	12VDC Kimenet
Biztonsági kapcsoló jel	2	Lila	Biztonsági kapcsoló jel kimene
Élesítés	3	Piros fehér	Élesítés kimenet
Kényszer	4	Sárga fehér	Kényszer kimenet

Előlap és kijelzések





AR-821EFB5-9000MT BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ



BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

ROHS SOR FC CE MA NILNCC

V121221

Programozás

A. Billentyűzet lezárása / feloldása

• Lezárás / feloldás

A billentyűzet lezárásához nyomja meg egyszerre a \star és # gombokat. Feloldáshoz nyomja meg ismételten a \star és # gombokat.

B. Belépés és kilépés programozói módba

Belépés

Üsse be: * 123456 # vagy * PPPPP

Megjegyzés: Az alapértelmezett érték: 123456. Ha megváltoztatta a telepítői kódot 876112-re, akkor üsse be ★876112 # → Belép programozói módba Ha 30 másodpercen belül nem ad meg semmilyen parancsot, a készülék automatikusan kilép a programozói módból.

Kilépés

Nyomja meg a * gombot kétszer - 6 Kilépés vagy 7 Kilépés és élesítés (lásd a riasztás és éleítés beállítás fejezetet).

Telepítői kód megváltoztatása

Lépjen be a programozói módba → 5 Eszközök → 2 Mester kód →Üsse be az új telepítői kódot → Kész

C. Kezdő beállítások

Nyelv kiválasztása

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **5** Eszközök \rightarrow **1** Nyelv \rightarrow **0** HU \rightarrow Rendszer indítás

Olvasó hálózati azonosítójának beállítása

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **3** Paraméterek[1] \rightarrow **1** Hálózati ID \rightarrow Üsse be a kívánt hálózati azonosítót: 001~254 (alapértelmezett e-mail: 001) \rightarrow Bejárati ajtó szám: 0~255 \rightarrow WG1 Ajtó szám: 0~255 \rightarrow Üsse be milyen formátumban kívánja megjeleníteni a kártya azonosítót: 1-4 (1.No, 2.WG, 3.ABA, 4.HEX) \rightarrow Engedélyezze a "Dinamikus állomáskonfiguráló protokollt" (DHCP) (0:No,1:En,2=Exit) \rightarrow Kész

D. Címke hozzáadása és törlése

※ Felhasználók száma: 16384 (00000~16383)

Címke információ

KÁRTYA KÓD HELYI KÓD HELYI KÓD

Felhasználói kódot (0001~9999) → Kész

Címke hozzáadása / törlése címke azonosítóval
 Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 1 Kártya azonosító hozzáadása → Üsse be az 5 számjegyes felhasználói címet → Üsse be a "Helyi Kódot" → Üsse be a "Kártya Kódot".

Címke hozzáadása / törlése RF Feltanító funkcióval
 Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 2 RF Feltanítás hozzáadása → Üsse be az 5 számjegyes felhasználói címet → Üsse be a címke egységeket → Rendelje a címkét az RF körzetbe.

«Megjegyzés: Ha a címke fájlok szekvenciálisak, üsse be a címke egységek számát és rendelje a legkisebb számot a vezérlőhöz.

 Felhasználói cím felfüggesztése Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 3 Felfüggesztés → Felhasználói cím → Üsse be az indító címet → Üsse be a lezáró címet
 Címke azonosító felfüggesztése Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 4 Felfüggesztés → Címke azonosító → Üsse be a helyi kódot → Üsse be a kártya kódot
 Felhasználói cím helyrehozása Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 7 Törlés → Felhasználói cím → Üsse be az indító címet → Üsse be a lezáró címet
 Címke azonosító helyrehozása Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 8 Törlés → Címke azonosító → Üsse be a helyi kódot → Üsse be a kártya kódot
 Felhasználói cím törlése Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 5 Törlés → Felhasználói cím → Üsse be az indító címet → Üsse be a lezáró címet
 Címke azonosító törlése Lépjen be a programozói módba → 1 Hozzáadás/törlés → 6 Törlés → Címke azonosító → Üsse be a helyi kódot → Üsse be a kártya kódot
 Belépés mód beállítása Lépjen be a programozói módba → 2 Felhasználói beállítások → 2 Belépés mód → Üsse be a felhasználói címet → 0: Érvénytelen; 1: Kártya ; 2: Kártya VAGY Kód; 3: Kártya ÉS Kód
E. Felhasználói Kód beállítása
Lépjen be a programozói módba → 2) Felhasználói beállítások→ 1) Jelszó → Üsse be az ötjegyű felhasználói címet → Üsse be a négyjegyű



F. Ujjlenyomat vagy Ujj érlenyomat hozzáadása / törlése

Hozzáadás

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **2** F elhasználói beállítások \rightarrow **6** Ujjlenyomat tanítása \rightarrow Üsse be az ötjegyű felhasználói címet \rightarrow T artson 2 különböző ujjat az érzékelő felülethez \rightarrow Kész

Törlés

Lépjen be a programozói módba \rightarrow 2 Felhasználói beállítások \rightarrow 7 Ujjlenyomat törlése \rightarrow Üsse be az ötjegyű felhasználói címet \rightarrow Kész **Megjegyzés:** Ha az összes ujjlenyomatot vagy ujj érlenyomatot törölni szeretné, akkor a felhasználói cím értéke legyen **99999 #**.

G. Azonosítási módok

Lépjen be a programozói módba -> 2 Felhasználói	Azonosí	tási mód	Ujjlei	nyomat ellenőrzés	Eredmény
beállítások \rightarrow 2 Hozzáférés mód	Hardware	701Client	Készülék	701 Szoftver	
→ Üsse be az ötjegyű felhasználói címet (00000~08999)	0.Érvápytol	on	0: Nem	☐ Csak ujjlenyomat ☐ Csak kártya	
→ 0:Érvénytelen; 1:Kártya; 2: Kártya VAGY Kód; 3: Kártya ÉS Kód		en	1: Igen	⊠ Csak ujjlenyomat ⊠ Csak kártya	Ervenytelen felhasznalo
→ Ujjlenyomat ellenőrzés: 0: Nem ; 1: Igen	1.Kártva		0: Nem	Csak ujjlenyomat	Ujjlenyomat + kártya
→ Kész	T.Naitya		1: Igen	⊠ Csak ujjlenyomat ⊠ Csak kártya	1. Csak kártya 2. Csak ujjlenyomat
	2:Kártya va	gy cím	0: Nem	 ☐ Csak ujjlenyomat ☐ Csak kártya 	1. Ujjlenyomat + kártya 2. Ujjlenyomat + cím 3. Kártya + ujjl. + cím 4. Kártya + ujjl. + kártya 5. Cím + ujjl. + cím 6. Cím + ujjl. + kártya
			1: Igen	⊠ Csak ujjlenyomat ⊠ Csak kártya	1. Csak kártya 2. Csak cím 3. Csak ujjlenyomat
			0: Nem	☐ Csak ujjlenyomat ☐ Csak kártya	Ujjl. + Kártya + cím
	3:Kartya es	cim	1: Igen	⊠ Csak ujjlenyomat ⊠ Csak kártya	1. Kártya + cím 2. Ujjlenyomat + cím

H. Élesítés jelszó beállítása

Lépjen be a programozói módba → ③ Paraméterek [1] → ⑧Élesítés jelszó → Üsse be a négyjegyű azonosítót (0001~9999; Alapértelmezett: 1234) → Kész

I. Élesítési idő beállítása

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **3** Paraméterek [1] \rightarrow **7** Élesítési idő \rightarrow Üsse be az élesítési időt, Tartomány (folyamatos működésnél, másodperc): 000~255; Tartomány (impulzusos működésnél, 10ms) 000~255 \rightarrow Kész

J. Kényszer kód beállítása

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **4** Paraméterek [2] \rightarrow **7** Kényszer kód \rightarrow 4 kód (válasszon egyet) \rightarrow Üsse be a négyjegyű kódot (0001-9999) \rightarrow Kész

Megjegyzés: A kényszerkód csak hálózatos üzemmódban érhető el. Amikor a felhasználói kód helyett kényszer kódot használ, a készülék hozzáférést engedélyez az ajtóhoz és "kényszerítve" üzenetet küld a számítógépnek, figyelmeztető jelzésként.

K. Bemeneti csatlakozó

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **5** Eszközök \rightarrow **4** Bemeneti csatlakozó \rightarrow **0** :Lift ; 1:Fogadó ; 2:LED ; 3:PRN (alapértelmezett érték:1) \rightarrow Átviteli sebesség kiválasztása (alapértelmezett érték:9600) \rightarrow Kész

L. Riasztás beállítása

• Állapotok:

- 1. Élesítési állapot engedélyezése
- 2. Riasztórendszer csatlakoztatva
- Alkalmazás:

1. Ajtó túl hosszú ideig nyitva: Az ajtó hosszabb ideig marad nyitva, mint az ajtó relé idejének és az ajtó zárási idejének összege.

- 2. Kényszerített nyitás (Érvényes felhasználói kártya nélküli nyitás): Kényszerített nyitás vagy illegális művelet.
- 3. Szabálytalan ajtó állapot: Amikor a tápfeszültség megszűnik, majd visszaáll, az olvasó élesített állapotban lesz.

Élesített állapot engedélyezése/tiltása

Készenléti üzemmód			
Csak kártya		Kártya vagy kód	Kártya és kód
Ajtó nyitva	Ajtó zárva	Ötjegyű felhasználói cím →	Érvényes kártya felmutatása →
Érvényes kártya felmutatása →	★ → Négyjegyű élesítési kód	Négyjegyű felhasználói kód $ ightarrow$	Négyjegyű felhasználói kód \rightarrow #
Négyjegyű élesítési kód $ ightarrow$	→ Érvényes kártya felmutatása	→ Négyjegyű élesítési kód → $#$	→ Négyjegyű élesítő kód → $#$
Programozói mód			
Engedélyezés: Lépjen be a program	ozói módba \rightarrow 7 Kilépés és élesítés	Tiltás: Lépjen be a programozói mód	dba → 6 Kilépés
Megjegyzés: Az ujjlenyomat helyett	esítheti az érvényes kártya felmutatása	át.	

BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

V121221

M. Anti-pass-back

Az AR-721U, AR-737H/U(WG mód) és AR-661U segédolvasók alkalmazásakor az azonosítási mód a "Csak kártya" legyen.

• Eszköz engedélyezése

Lépjen be a programozói módba → 4 Paraméterek [2] → 6 Anti-pass-back → válassza ki [1: Igen] → WG kiválasztás [1: Igen]

• Kártya felhasználó engedélyezése

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **1** Hozzáad/töröl \rightarrow **9** Antipass csoport \rightarrow Üsse be az ötjegyű indító felhasználói címet \rightarrow Üsse be az ötjegyű lezáró felhasználói címet \rightarrow válassza ki [1: Igen]

N. Lift vezérlés

A SOYAL AR-401RO16B liftvezérlőt csatlakoztatva rendelhet hozzá emeleteket a felhasználókhoz [BAUD 9600].

• Lift vezérlés beállítás

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **5** Eszközök \rightarrow **4** Terminál bemenet \rightarrow **0** :L ift vezérlő \rightarrow Átvitel kiválasztása **0** : 9600 Lépjen be a programozói módba \rightarrow **5** Eszközök \rightarrow **5** Terminál bemenet \rightarrow **1** :L ift vezérlő

Csop.Emelet

l		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
l	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ſ		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
l	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ſ		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
l	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ſ		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
l	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egy emelet

Lépjen be a programozói módba \rightarrow 2 Felhasználói beállítások \rightarrow 4 Egy emelet \rightarrow Üsse be az ötjegyű felhasználói címet \rightarrow Üsse be az engedélyezett emeletek kezdő és végső számát: 1~64

Több emelet

Lépjen be a programozói módba \rightarrow 2 Felhasználói beállítások \rightarrow 5 Több emelet \rightarrow Üsse be az ötjegyű felhasználói címet \rightarrow Válasszon az 1, 2, 3 vagy 4 csoportok közül \rightarrow Üsse be a 16-jegyű kódot az emelet kiválasztásához [0:nincs kiválasztva, 1: kiválasztás] Pl.: a 8. és 16. emeletek engedélyezéséhe:

Lépien be a programozói módba → 2 Felhasználói beállítások → 5 Több emelet 114 # → 1 # → 0 00000100000001 #

O. Riasztó óra beállítás

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **5** Eszközök \rightarrow **9** Napi riasztás \rightarrow Csoport (00~15) \rightarrow Idő (Óra; Másodperc) \rightarrow Állítsa be mely napokon van élesítve (0:letiltás, 1:engedélyezés) \rightarrow Kész

Hardware csatlakozási ábra



P. Nyílt zóna

Lépjen be a programozói módba \rightarrow 3 Paraméterek[1] \rightarrow 2 Automatikus nyitás \rightarrow Nyílt zóna beállítása a vezérlővel (0:letiltás, 1:engedélyezés) \rightarrow Nyílt zóna alatt nem szükséges belépő kód (0:Nem, 1:Igen) \rightarrow Kész

Q. Nyílt zóna idő

Lépjen be a programozói módba \rightarrow **5** Eszközök \rightarrow **6** Nyílt zóna idő \rightarrow Csoport (00~15) \rightarrow Idő (Óra) ; Fő bemenet (0:letiltás, 1:engedélyezés) ; WG Bemenet (0:letiltás, 1:engedélyezés) \rightarrow Kész



AR-821EFB5-9000MT BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

Firmware Frissítés

Szerezze meg a frissítő szoftvert a forgaln	nazótól, majd fu	uttassa a "UdpUpdat	er" szoftvert.	
 Indítsa el a programot a kapott CD-ről. 				
Controller update tool (Yer-2.02) Controller update tool (Yer-2.02) Controller update tool (Yer-2.02) Firmware \\SoyaHs4\ispLAR25EV2_821EV6_829EV5_881EVAR821E\ bx2E77 Loc LOD Font \\SoyaHs4\ispLCD Fonts\B5LCDFONT.LF16 Loc Update Path Open D O Senal (COM) Target IP 192.168.1.127 Pont 1604 Node D Select Device O AR7225EV2/AR881E/AR821EV6/AR829EV5 COMI Open Loc D W Rec O AR725EV2/AR881E/AR821EV6/AR829EV5 Open Loc D D W Docurr O AR725EV2/AR881E/AR821EV6/AR829EV5 Open D D D	4 ↓ ↓ ad F/W ↓ ↓ pdate F/W ad Eont ↓ ↓ pdate Font ad [mage ↓ ↓ pdate Image Exit Look in ▲ AR821Ev5 where the state of the state			
CONTROLLER(192.168.001.127 Firmware Update is Comoleted I Default boot loader address is 192.168.1.128 (1604) My Netw Place	File name: APS821E work Files of type: Firmware s Dpen	v5_V0202.STM Files(*.uif;*.stm) stread-only	Open Cancel	
 Firmware frissítése [Kérjük, szerezze be a legfrissebb ISP Firmware fáj 1. Adja meg a készülék IP címét és port adatait. 2. Katintson a [Load File] gombra az új ISP Firmware b 3. Kattintson az [Open] gombra az új ISP Firmware me 4. Kattintson az [Update Device] gombra a firmware fri 5. Várjon, amíg megjelenik a képernyőn a [Firmware U 	i lt a forgalmazótól.] petallózásához. egnyitásához. ssítés elindításához. Ipdate is Complete] f	elirat.		
Gyári beállítások visszaállítása				
 Eszköz paraméterek és felhasználói kártya Lépjen be a programozói módba → 4 Paraméterek [2 1 : Felhasználói beállítások; 2 : Rendszer és felhas IP beállítások visszaállítása: Ha az eszköz be van kapcsolva, nyomja meg a [RESI LED) meg nem jelenik a kijelzőn (Lásd az ábrát). ※ A fenti művelet elvégzése után egy hosszú hangj majd csatlakoztassa újra a vezérlő tápot. A gyári ※ Ezt követően a segédolvasót is állítsa vissza, kül működni. 	adatok visszaá 2] → 9 Visszaállítás ználó ET] g ombot az alap elzés hallható. Várj beállítások visszaá önben a biometriku	Illítása →0 : Rendszer paraméte lapon, amíg az "ERR" üzer ion, amíg a hang elmúlik, illítása megtörtént. is érzékelő nem fog	erek; F net (piros	RESET
Manü tárkán				
1. Hozzáad/töröl2. Felh. beállít.3. F1. Kártya kód megad.1. Jelszó1.2. Kártya feltanítása2. Hozzáférés mód2.3. Felh. cím kizárása3. Egyéb beállítások3.4. Kártya ID kizárása4. Egy emelet4.5. Felh. cím töröl5. Több emelet5.6. Kártya ID töröl6. Ujjlenyom. tanít.6.7. Felh. cím enged.7. Ujjlenyom. törlése7.	Paraméterek[1] Hálózati ID Automat. nyitás Ajtó relé idő Ajtó zárási idő Riasztó relé idő Riasztó késl. idő Élesítés késl. idő	 Paraméterek[2] Auto. visszazárás Kilépés gomb Miscellaneous Kényszer nyitás Zárásra leáll Anti-pass-back Kényszer kód 	 Eszközök Nyelv Mester kód Mester kártyák Bemeneti csatl. Segédolvasó Auto. nyitás idő Információk 	6. Kilépés 7. Kilépés és élesítés
8. Kártya ID enged. 8. 9. Antipass Csoport 9.	Élesítő kód	8. Jelszó mód 9. Visszaállítás	8. Óra beállítás 9. Napi riasztás	

V121221

BIOMETRIKUS BELÉPTETŐ VEZÉRLŐ

Nyissa meg a web böngészőt és ad	ja meg a gyári	🖉 Controller - Windows Int	inat Explore			<u>E</u> 6
alapértelmezett IP címet: http://192.	168.1.127	4780 MHD MRD	881127 1898年(1) 正義(1) 説明(2)		 (B)(+) × [≤ c= 	x
		a 200AR 😛 🖬 🔤	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5 · 0 ·	D. IRO. 0
Ha az AR-821 (EF/EV-V5)	IP címet		Access Control System	V-145	SOVAL	
megváltoztatta, adja meg az ú	ij IP cĺmet.		Current ID Addresses	101.100	ACCESS CONTROLLER	
		Current State	Remote IP (Port) State 192 168 001.021 (0080) CONNECTED			
		User Password	et1 Ethernet Industria	Subnet mask	Gateway DHCP	
Oldal menü					a density	- 1014
		200			- F7+F00	T 100
Current State Bejelen	ntkezett számítógépek megte	ekintése				
Network Setting	llítások	Controllar.	Mindows Talaradi Evalorer			
Hear Desquard Beieler	ntkezési heállítások megyálto		n)		* (8)(+) × (3)	
User Password	incezesi bealinasok megvanc	2004	A Distance - 6 Bligg 5 (485) Sound 5 .			
		Controller	Access Control Sustam		St. C. S. MAR	D. **##0. 7
			Access Control System	Ver 1.09	ACCESS CONTROLLER	
Aktuális állapot		Current Sta	Remote IP (Port) State			
Online állapotban ellenőrizheti és mec	gtekintheti, hogy	Network Se	mind Name Type IP address	Subnet mask	Gateway DH	ICP
mely számítógépek csatlakoznak a há	alózati modulhoz.	Science addition	▲			
Mutatja	a, hogy mely számítógépek	N.R.			© 871804	ų.
csatlak	koznak a nálózati modulhoz.					
	E/EV/ V/E) islanlagi ID s(ma					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezze ※ Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK"	it választja gombot	2125 WEB Server 使用素素等(型). ① admin × 姿晴(型) - 12他素的宗客(型) - 第2一 秋水湯			
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK"	it választja gombot	19-23 2325 WEB Server 使用着名類(の)・ ② admin マ 変現(の)・ ・ こと他和的変更の) 種類(の) ・ の を構成)・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezze ※ Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK"	gombot	10 日本		× + + × 3	
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezzo % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168.)	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni.	gombot	ビス (1995) 1995 (1995)		×8.4×35∞ 5+8 3 €-1000	Pito, IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. ⁻ Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati	gombot		Ver 1.99	х 8 № х 3 — В + 8 2 ж • 800 р. Sector contractor Access contractor	Fing. IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. ⁻ Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati ráltoztatása után	at választja gombot	またのの をのの をのの をのの をのの をのの をのの をのの	Ver 1.99	N B M X Z M S T B D M X MAD. SCOTACIÓN	P210- IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megy kattintson az "Update" gombra. Az IP	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati /áltoztatása után cím frissítését	at választja gombot	またので を時代の を時代の ででので、 を時代の ででので、 を時代の ででので、 を時代の ででので、 を時代の ででので、 を時代の ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででので、 ででのでのでのでのでので、 でのでのでのでのでのでのでので、 でのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでの	Ver 1.9 Ver 1.9		Fing. IR
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközl	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web	gombot	またので 使用素素等の) ・ これの形が安藤の) 一 変帯の) ・ これの形が安藤の) 一 変帯の) ・ これの形が安藤の) 一 変帯の) ・ これの形が安藤の) 一 で の で 一 で の つ 一 で の で の つ 一 で の つ で の つ で の つ の つ の つ の つ の つ の つ の つ の の の つ の つ の つ の の つ つ つ の の の の の の つ の の の の の の の の の の の の の	Ver 1.99 restart (hardware resid) internet Browser to re-connect the control Like	Angel.	PERG. IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközt böngészővel.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web	at választja gombot Caret State Helvek Settr Use Palsee	またので、 を使う): ことは未分のを形成の ことは未分のを形成の ことは未分のを形成の ことは未分のを形成の ことは未分のを形成の ことは未分のを形成の ことは未分のを形成の ことは未分のを示成の ことは未分のを示成の ことは未分のを示成の ことは未分のを示成の ことは未分のを示成の ことはまたのでの こので、 こので こので、 こので、 こので、 こので こので こので こので こので こので	Ver 1.99 restart (hardware reset). htternet Browser to re-connect the CONTROLLE- CONTROL	Recess contractor Access contractor Access contractor Access contractor Access contractor Access contractor Access contractor	9280- IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközl böngészővel.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web	gombot		Ver 1.99 restart (hardware resid), internet Biowoart for e-connect thei OCONTOCULE OCONT	マロ・マス 3 日 ・ マス 3 Set ing Setting	Fing. IR
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168.* Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközl böngészővel. Felhasználói jelszó	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati /áltoztatása után cím frissítését höz a web	at választja gombot		Ver 1.9 restart (hacdware result) internet Browser to re-connect the 1 CONTROLLIP: 02330-0350 0231124 02350-0350 0231124 02350 025000 025000 025000 025000 025000 025000 025000 025000	A D to X Z TO SO YALL Section 201	PIND. IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközl böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web	at választja gombot		Ver 1.9 restart (hardware reset). htternet Browser to re-connect the 1 control LIBs restart (hardware reset). 1040 r041 r040 r	A B M X B	FIRC- IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközl böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web hálózati modul IP	at választja gombot	またのの日本での日本での日本での日本での日本での日本での日本での日本での日本での日本	Ver 1.99 restart (hardware reset). htternet Browser to re-connect the control Lise	ире Setting	F240. 78
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközt böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web nálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot gombot Correct State Helmosk Settin User Passwer	ビー	Ver 1.99 restart (hardware resist) internet Elevisari for e-connect thei commodate restart 127 33363555 REX.M127 3336355 REX.M127 333635 REX.M127 3336 REX.M127 333 REX.M127 33	Setting	FIRD. IR
 Amikor a "Networking Setting" vagy "Lelőször, a felugró ablakban jelentkezzi % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168.) Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati /áltoztatása után cím frissítését höz a web hálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot	EVEN EXAMPLE Server 使用 表 転 (の) EVEN EXAMPLE ALL (日本) EVEN EXAMPLE ALL (日本) EV	Ver 1.9 restAf (Dardown reset) Internet Browser to re-connect the 000FDGLUB 1226124 123624 12362 123	Setting	Fing. IR
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközl böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati /áltoztatása után cím frissítését höz a web nálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot	Web Server	Ver 1.9 restart (hacdware reset) internet Browser to re-connect the 1 CONTROLLISE 02315 0335 035	Angel Setting	FIRC- IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web hálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot	Image: Server	Ver 1.99 restart (hardware resk). Internet Browser to re-connect the CONTIGUIDE CONTIGUI	arget Setting	F200. 78
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközt böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web nálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot gombot gombot gombot gomet Sate Helevel Sete User Paiseee g	Line Hand Category Line Control System Line Control Control Control Control Line Control Control Control Line Control Control Line Control Control Line Control Line Control Line Control Line Control Line Line Control Line Line Control Line Line Line Control Line	Ver 1.99 restart (hardware resist). Internet Elevisari for e-connect thei CONTIGULE CONTIGULE CONTIGULE CONTIGULE CONTIGUE CONTIN	Setting	9230 · IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati /áltoztatása után cím frissítését höz a web hálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot	и на и на	Ver 1.9 restart (bardware reset) internet Browser to re-connect the OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE OCOMOLUSE	Setting	Fing. IR
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati /áltoztatása után cím frissítését höz a web nálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot	и на	Ver 1.9 restart (Dacdware resoft) internet Browser to re-connect the CONTROLLISE 02330 02330 02340 02350 0250	Setting	Ping, IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web nálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot	Image: Second	Ver1.99	Setting	9280- 18
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web hálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0- 1141 Budapest, Fog Tel.: *220-7940, 220-7 220-8881, 364-3428 I	gombot	Image: Server Image: Server <td< td=""><td>Ver 1.99 restart (hardware reset). htternet Browser to re-connect the control Lipe control Lipe</td><td>Setting Setting</td><td>9280 - IA</td></td<>	Ver 1.99 restart (hardware reset). htternet Browser to re-connect the control Lipe	Setting Setting	9280 - IA
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezz % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati változtatása után cím frissítését höz a web nálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0- talózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot gombot gombot genetize genetize bergessi use Pessee garasi út 77. 814, 220-7950 Fax: 220-7940 30 939-9989	Image: Second Procession Second Pro	Ver 1.99 restart (hardware resid) internet Browser to re-connect the 0000000000 00000000 00000000 00000000	Setting	FIND . I.
Amikor a "Networking Setting" vagy "L először, a felugró ablakban jelentkezzi % Gyári alapértelmezés Felhasználói név: admin Jelszó: Nem kell kitölteni, belépéshez Hálózati beállítások Az alapértelmezett IP címet (192.168. Ellenőrizze a MAC címet, hogy megeg modulon találhatóval. Az IP cím megv kattintson az "Update" gombra. Az IP követően csatlakozzon újra az eszközi böngészővel. Felhasználói jelszó Változtassa meg a belépési jelszót a h beállításainak védelme érdekében. A jelszó maximum 10 karakter lehet és karaktereket tartalmazhatja.	Jser Password" menü en be. nyomja meg az "OK" 1.127) fogja látni. gyezik-e a hálózati /áltoztatása után cím frissítését höz a web nálózati modul IP s csak az A-Z vagy 0- talózati modul IP s csak az A-Z vagy 0- talózati modul IP s csak az A-Z vagy 0- talózati modul IP s csak az A-Z vagy 0-	gombot	Image: Service	Yer 1.09 restart (Dardware read) internet Browser to re-connect the 000000000000000000000000000000000000	Setting	Fino, IA

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.