

ETERNITY NE

Új generáció s hybrid telefonkózpont



Felhasználói kézikönyv

Hívások kezdeményezése

Mellékállomás hívása:

- 201-214 (analóg mellék) , 301-302 (digitális mellék), 303-318 (IP mellék)

Mellékállomás csoport hívása:

- 391 - 395 (Mellékállomás csoport száma)

Kezelő hívása:

- 0 (Európa)
- 9 (USA)

Fővonalon keresztül:

- 0/5/61/62/63/64 (TAC)-Telefonszám (Európa)
- 9/5/81/82/83/84 (TAC)-Telefonszám (USA)

Hangposta:

- 3931

Második hívás kezdeményezése

- Beszélgetés mellékállomással - Flash - Másik mellékállomás hívószáma - Beszélhet

- Beszélgetés mellékállomással - Flash - Flash - Fővonal kérése - Telefonszám tárcsázása - Beszélhet

- Beszélgetés fővonalon - Flash - # - Fővonal kérése - Telefonszám tárcsázása - Beszélhet

- Beszélgetés fővonalon - Flash - Mellékállomás hívószáma - Beszélhet

Hívások fogadása

Analóg mellékállomáson:

- Amikor cseng a telefon, vegyézibeszélőt, vagy nyomja meg a kihangosító gombot - Beszélhet

Gyorstárcsázás

Közös telefonkönyvből:

- 8 - Azonosító (100-999)
- 6 - Azonosító (100-999) (USA)

Személyes telefonkönyvből:

- 8 - Azonosító (001-025)
- 6 - Azonosító (001-025) (USA)

Telefonszám tárolása a személyes telefonkönyvbe:

- 1071 - Azonosító (001-025) - Telefonszám - # * - Fővonal hozzáférés csoport

Hozzáférési kód

Hozzáférési kód számmal:

- 1058 - Hozzáférési kód

Riasztások

Egyszeri riasztás beállítása:

- 161 - ÓÓ - PP - 1

Riasztás naponta:

- 161 - ÓÓ - PP - 2

Csak egyszeri riasztás törlése:

- 161 - #

Hangüzenettel történő riasztás beállítása/törlése:

- 163 - Hangüzenet

Automatikus visszahívás (ACB)

Automatikus visszahívás beállítása foglaltság esetén:

- Tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tárcsázzon '2'-t a foglaltsági hang közben.
- Elérni kívánt fővonal foglalt? - Tárcsázzon '2'-t a foglaltsági hang közben.

Automatikus visszahívás, ha nincs válasz:

- A tárcsázott mellékállomás nem válaszol? - Tárcsázzon '2'-t a csengetési hang közben.

Automatikus visszahívás törlése:

- 102

Automatikus újratárcsázás

Automatikus újratárcsázás beállítása:

- A tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tegye le a kézibeszélőt - Emelje fel a kézibeszélőt -17

Automatikus újratárcsázás törlése:

- 1070

Betolakodás

- Tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tárcsázzon '4'-t a foglaltsági hang közben

Átadás vakon hangpostához

- Beszélgetés mellékállomással - Flash - 1078 - Mellékállomás száma (Ahová továbbítani szeretné) - Tegye le a kézibeszélőt

Hívás láncolás

- Beszélgetés fővonalon/mellékállomással - Flash - 1050 - Mellékállomás száma (Ahová továbbítani szeretné - Tegye le a kézibeszélőt

Hívás költsége

- 1075 (Csak digitális rendszerkészülékeken)

Hívás átirányítás (CF)

Hívás átirányítás - Feltétel nélküli:

- 131 - Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás - Feltétel nélküli, külső telefonszámra:

- 131 - Fővonali hozzáférés csoport - Telefonszám - # *

Hívás átirányítás - Ha foglalt:

- 132 - Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás - Ha foglalt, külső telefonszámra:

- 132 - Fővonali hozzáférés csoport - Telefonszám - # *

Hívás átirányítás - Ha nem válaszol:

- 133 - Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás - Ha nem válaszol, külső telefonszámra:

- 133 - Fővonali hozzáférési csoport - Telefonszám - # *

Hívás átirányítás - Ha foglalt/Nem válaszol:

- 134 - Mellékállomás/Csoport/Hangposta

Hívás átirányítás - Ha foglalt/Nem válaszol, külső telefonszámra:

- 134 - Fővonali hozzáférés csoport - Telefonszám - # *

Kettős csengetés engedélyezése:

- 136 - 1

Kettős csengetés tiltása:

- 136 - 0

Hívás átirányítás törlése:

- 130

Hívás átirányítás - Ütemezett

Hívás átirányítás beállítása - Nappali ütemezés

Ütemezett hívás átirányítás - Feltétel nélküli:

- 1175 - 1 - 1 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Foglalt:

- 1175 - 1 - 2 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Nem válaszol:

- 1175 - 1 - 3 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Foglalt/Nem válaszol:

- 1175 - 1 - 4 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Kettős csengetés:

- 1175 - 1 - 5 - 1

Ütemezett hívás átirányítás törlése - Nappali ütemezés:

- 1175 - 1 - 0

Ütemezett hívás átirányítás törlése - Nappali kettős csengetés:

- 1175 - 1 - 5 - 0

Hívás átirányítás beállítása - Éjszakai ütemezés

Ütemezett hívás átirányítás - Feltétel nélküli:

- 1175-3-1 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Foglalt:

- 1175-3-2 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Nem válaszol:

- 1175-3-3 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Foglalt/Nem válaszol:

- 1175-3-4 - Célállomás telefonszáma

Ütemezett hívás átirányítás - Kettős csengetés:

- 1175-3-5-1

Működés: 1175-3-0

- 1175-3-0

Működés: 1175-3-5-0

- 1175-3-5-0

Ütemezett hívás átirányítás törlése:

- 1175-0

Híváskövetés

Híváskövetés

- 135 - Saját mellékállomás száma - Felhasználói jelszó (távoli mellékállomásról)

Híváskövetés törlése:

- 130 (saját mellékállomásról)

Hívástartás - Kizárólagos

Kizárólagos hívástartás, amikor az általános hívástartás tiltva:

- Beszélgetés fővonalon/mellékállomással - Flash - Szabad

Kizárólagos hívástartás, amikor az általános hívástartás engedélyezve:

- Speech with Trunk/Extension - Flash twice within 1 sec. - Go Idle

A tartott hívás visszavételel:

- Tegye le a kézibeszélőt - Vegye fel a kézibeszélőt

Hívásvárakoztatás

Egy hívás várakoztatása:

- Beszélgetés - Flash - 115 - Telefonszám

Hívásvárakoztatás feloldása:

- 116 - Telefonszám

Csoportos híváselkapás

- Emelje fel a kézibeszélőt - Tárccsazzon '4'-et - Beszélhet

Szelektív hívásekapás

- Emelje fel a kézibeszélőt - Tárcsázza: 12-csengő mellékállomás száma - Beszélhet

Hívás váltás

- 1. Hívás kezdeményezése - 2. Hívás - Nyomja meg a Flash gombot

Hívás átkapcsolás

Átkapcsolás mellékállomásra:

- Beszélgetés mellékállomással - Flash - Mellékállomás száma (célállomás) - Tegye le a kézibeszélőt

Átkapcsolás mellékállomásra:

- Beszélgetés külső telefonszámmal - Flash - Mellékállomás száma (célállomás) - Tegye le a kézibeszélőt.

Átkapcsolás fővonalra:

- Beszélgetés külső telefonszámmal - Flash - # - Fővonali hozzáférés kód - Külső telefonszám (célállomás) - Flash - #

Átkapcsolás fővonalra:

- Beszélgetés mellékállomással - Flash - Fővonali hozzáférés kód - Külső telefonszám - Tegye le a kézibeszélőt

Hívószám kijelzés tiltása (CLIR)

CLIR engedélyezve : 1031

CLIR tiltva : 1030

Egy mellékállomás összes szolgáltatásának letiltása

- 1051

Konferenciahívás

3 résztvevős konferenciahívás

- 1. hívás - 2. hívás - Flash - 0

Konferencia beszélgetés - Betárcsázás

Egy konferencia beszélgetés ütemezése

- 194 - Konferencia beszélgetés száma - Adja meg a 4 számjegyű konferencia beszélgetési jelszót

Konferencia beszélgetés kezdeményezése/belépés:

- 195 - Konferencia beszélgetés száma - Konferencia beszélgetés jelszava

Belépés konferencia beszélgetésbe:

- Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le a kézibeszélőt - Vegye fel a kézibeszélőt - Tárcsázza 193

Egy résztvevő kikapcsolása a konferencia beszélgetésből (csak rendszertelefonról):

- Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le a kézibeszélőt - Vegye fel a kézibeszélőt - Tárcsázza: 192 - Válassza ki a résztvevőt (akit ki szeretne kapcsolni) - Nyomja meg a tartás gombot

Konferencia beszélgetés befejezése:

- Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le a kézibeszélőt - Vegye fel a kézibeszélőt - Tárcsázza: 190

Időzített konferencia beszélgetés feloldása:

- 196 - Konferencia beszélgetés száma - Konferencia beszélgetés jelszava

Konferencia beszélgetés - Több résztvevős

Több résztvevős konferencia beszélgetés

- Első hívás - Flash - 191 - Második hívás - Flash - 191 - Harmadik hívás...
Ismételje a hívásokat a résztvevők alapján - Flash - 191 - 191

Konferencia beszélgetés befejezése

- 190

Egy résztvevő kikapcsolása a konferencia beszélgetésből (csak rendszerkészülékről)

- Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le a kézibeszélőt - Vegye fel a kézibeszélőt - Tárcsázza: 192 - Válassza ki a résztvevőt (akit ki akar kapcsolni) - Nyomja meg a tartás gombot

Konferencia beszélgetés visszavonása

- Aktív konferencia beszélgetés, Tegye le a kézibeszélőt - Vegye fel a kézibeszélőt - Tárcsázza: 193

Beszélgetés rögzítése

- Beszélget - Flash - 1095 - Beszélget

DISA belépés

- 1079 - Mellékállomás száma - Felhasználói jelszó

Ne zavarj (DND)

Ne zavarj (DND) funkció beállítása üzenettel:

- 18 - DND Üzenet száma
Ne zavarj : 18 - 1
Nem elérhető : 18 - 2
Tárgyaláson : 18 - 3
Konferencián : 18 - 4
Próbáljon hívni mobilon : 18 - 5
Szabadságon : 18 - 6
Üzleti úton : 18 - 7
Irodán kívül : 18 - 8
Vendéggel : 18 - 9
DND kikapcsolása : 18 - 0
(Szöveges üzenet csak a rendszertelefonokon (DKP) jeleníthető meg.

Ajtónyitás

Ajtónyitó eszköz működtetése:

- Flash - 1173

Kaputelefon

Kaputelefon útvonalválasztási mód - Ütemezett mód:

- 1171 - Hozzáférési kód - 1

Kaputelefon útvonalválasztási mód - Kézi mód:

- 1171 - Hozzáférési kód - 2

Útvonal célállomás - Kézi mód (egy mellékállomásra):

- 1172 - Hozzáférési kód - 1

Útvonal célállomás - Kézi mód (egy külső telefonszámra):

- 1172 - Hozzáférési kód - 2

DND felülbírálás

Tárcsázott mellékállomáson ne zavarj (DND) szolgáltatás aktív? -
Tárcsázza: '4' a szolgáltatási hang közben

Mellékállomás lezárása

Mellékállomás lezárása - Kézi

- 142 - Felhasználói jelszó - Percek (00)

Mellékállomás lezárása - Automatikus

- 142 - Felhasználói jelszó - Percek (01 to 99)

Hívásirány - Összes hívás:

- 141 - Felhasználói jelszó - 0

Hívásirány - Helyi hívások:

- 141 - Felhasználói jelszó - 1

Hívásirány - Nemzetközi hívások:

- 141 - Felhasználói jelszó - 2

Hívásirány - Nincsenek hívások:

- 141 - Felhasználói jelszó - 3

Vészhívás

Emelje fel a kagylót - Tárcsázza a segélyhívó számot vagy kérjen fővonalat és
utána tárcsázza a segélyhívó számot

Hívástartás fővonalon

- Beszélgetés - Flash - * - PSTN kód (csak analóg fővonalakra)

Válasz kényszerítése

- Tárcsázott mellékállomás nem válaszol? - Tárcsázza: '5' a csengetési hang közben (csak rendszertelefonra elérhető szolgáltatás)

Kényszerített hívásmegszakítás

- Tárcsázott mellékállomás/kért fővonal foglalt? - Tárcsázza: '# *' a foglaltsági hang közben

Hívástartás

Hívástartásba rakás:

- Beszélgetés - Nyomja meg a Flash gombot vagy nyomja le egy pillanatra a hívásmegszakító gombot

Hívástartás megszüntetése:

- Szolgáltatási hang? - Nyomja meg a Flash gombot vagy nyomja le egy pillanatra a hívásmegszakító gombot - Beszéljen
- Hibajelző hang? - Tegye le a kézibeszélőt - Visszacsengetés - Válaszoljon

Mellékállomás szolgáltatások hordozása

Beállítás távoli mellékállomásról:

- 1091 - Saját mellékállomás száma - Felhasználói jelszó

Törlés saját mellékállomáson:

- 1091 - Saját mellékállomás száma - Felhasználói jelszó

Forródrót

Forródrót beállítása mellékállomásra/csoporthívásra/hangpostára

- 151 - Mellékállomás/Csoporthívás/Hangposta

Azonnali kimenő hívás beállítása:

- 152 - Fővonali hozzáférés kódja

Azonnali kimenő hívás beállítása telefonszámmal:

- 153 - Fővonali hozzáférés kódja - Mellékállomás száma - #*

Forródrót időzítés beállítása:

- 154 - Másodperc (000-255)

Forródrót/Azonnali kimenő tárcsázás törlése:

- 150

Bekopogás

- Tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tárcsázon '3'-at a foglaltsági hang közben

Utolsó hívó visszahívása

- 1092

Utolsó telefonszám újratárcsázása

- Tárcsázza: '7'

Hívott telefonszám ellenőrzése

- 1098 - Mellékállomás

Közlemény válasz

- 1093 - Mellékállomás, amiről a közleményt küldték - Beszélhet

Üzenet figyelmeztetés

Üzenet figyelmeztetés beállítása:

- 1076 - Mellékállomás száma - 1

Üzenet figyelmeztetés törlése:

- 1076 - Mellékállomás száma - 0

Új üzenet visszaállítása:

- 1077

Némítás

Némítás Be-/kikapcsolása (Hívás előtt)

- 1052

Némítás Be-/kikapcsolása (Hívás közben)

- Beszélgetés - Flash - 1052

Közlemény

- 1074 - Közlemény zóna száma - Kezdje meg a közleményét

Jelenlét

- 104 - Felhasználói jelszó - Üzenet
Távol : 0
Jelen : 1
Automatikus keresés : 2
Elment : 3
Telefonnál : 4
Ne zavarj : 5
Mobiltelefonnál : 6
Tárgyaláson : 7
Ebédelni : 8
Irodán kívül : 9

Betámadás

- Tárcsázott mellékállomás foglalt? - Tárcsázza: '5' a foglaltsági hang közben.

Emlékeztető

Emlékeztető beállítása:

- 162 - NN - HH - ÉÉÉÉ - ÓÓ - PP

Emlékeztető törlése:

- 162 - #

Emlékeztető hangüzenettel beállítás/törlés:

- 164 - Kövesse a hangutasításokat

Behallgatás

- 1073 - Mellékállomás száma (csak rendszertefon mellékek számára)

Hozzáférés kiválasztott porthoz

- 69 - Port típusa - Port száma

Fővonal foglalás

Egy fővonal foglalása:

- Kért fővonal foglalt? -Tárcsázza: '6' foglaltsági hang közben

Fővonal foglaltság törlése:

- 102

Felhasználó távol/jelen

Felhasználó távol:

- 104 - Felhasználói jelszó - 0

Felhasználó jelen:

- 104 - Felhasználói jelszó - 1

Felhasználói jelszó

Felhasználói jelszó megváltoztatása:

- 114 - Aktuális felhasználói jelszó - Új felhasználói jelszó

Hangos segítség

- 1090

Hangposta

Hangposta elérése mellékállomásról:

- 3931

Hozzáférés általános postafiókhoz:

- 1176-Kövesse a hangposta utasításait

Mellékállomás jellemzőinek használata másik mellékállomáson

Bekapcsoláshoz:

- 111 - 1 - Az Ön mellékállomás száma - Felhasználói jelszó

Kikapcsoláshoz:

- 111 - 0



Magyarországon a Matrix Telecom Ltd. képviselete,
Matrix termékek importőre, kizárólagos forgalmazója:



1095 Budapest, Mester u. 34

Telefon: *218-5542, 215-9771, 215-7550, 216-7017, 216-7018
Fax: 218-5542 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688
E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu